

Parts Catalog

# Parts Catalog

パーツカタログ

パーツカタログ

## オールテレーンクレーン ATF400G-6

型式記号 : ATF-400G6(J)-1

適用製造番号 : GE5046 ~

ATF-400G6(J)-1/P1-1EJ

## INTRODUCTION

This parts catalog lists all the parts, of jib and option and additional parts, of the machine.

The Spec. Nos. of the cranes to which this catalog is applicable are listed below. Check the Spec. No. of your crane on the nameplate attached to the crane before using this catalog.

Read "HOW TO USE THIS PARTS CATALOG" for efficient part retrieval.

For parts expect for option, and additional parts, use the separate parts catalogs.

Note that parts are subject to modification without prior notice due to modification, etc.

(NOTE)

(1) If the item to be searched for is not included in the system sections, check the "Options" in the SYSTEM section again.

**TADANO LTD.**

## はじめに

このパーツカタログは、クレーンのジブ、オプションおよび追加部品を収録しています。

本書が適用できるスペック番号は以下の通りです。クレーンに取り付けられているネームプレートのスペック番号を確認の上でご使用ください。

カタログ使用の際には、“パーツカタログの使い方”をお読みになり、正確かつ効率的な部品の検索をしてください。

尚、オプション、追加部品以外の部品については別冊のパーツカタログをご覧ください。

また、部品は改良等の理由により予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

(注 意)

(1) 検索する項目が各システム編に表記されていない場合は、オプションを検索してください。


**TADANO LTD.**

● APPLICABLE MACHINES

● MODEL ATF-400G6(J)-1

● 適用番号表

● 型式 ATF-400G6(J)-1

	Spec.No. スペック番号	Carrier model キャリア型式	Applicable serial No. 適用製造番号	Name plate ネームプレート
	A ATF-400G-1-90101	ATF400G-6	GE5046～	 <p>[1] Spec. No. [2] Serial No. [3] Date of mounting [4] Capacity</p> <p>[1] 適用スペック番号 [2] 製造番号 [3] 架装年月 [4] 吊上げ能力</p>
	B ATF-400G-1-90102	ATF400G-6		

(380-091-\*\*\*\*\*)

# HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

# パーツカタログの使い方

FINDING SYSTEMS

1. システムの検索

FINDING ASSEMBLIES

2. アセンブリの検索

FINDING PARTS NOS.

3. 部品番号の検索



▲ Note: Observe the above process.

Never leap to the process FINDING ASSEMBLIES or FINDING PARTS NOS. without going through the process FINDING SYSTEMS.

This is not a proper way of finding part numbers because they may be sometimes changed from a particular serial number.

▲ 注意：必ず上記の手順でご使用ください。

システムの検索を省き、即アセンブリから部品番号を抽出する検索方法は適切ではありません。製造番号により部品変更になっている場合、正しい部品番号が抽出できない恐れがあります。



## 1.FINDING SYSTEMS

Find out under which system your machine part falls from the illustrations in the Vol. Systems.

## 1. システムの検索

検索したい部品が、どのシステムに属するかを、システム編の各イラストから検索してください。

## 2.FINDING ASSEMBLIES

Find out under which assembly your machine part, seen in Process 1. The page number is shown at the right end on the same column with the Key No. in the list.

If the same Key No. occupies two or more columns, choose the part based on the spec. symbols in the Q'ty per section.

**You must choose it according to the denotation in the Serial No. column. (The same can be said also with FINDING PART NO.) Take note that in this case the Page No. on the lower column is more important.**

## 2. アセンブリ（組立）の検索

前項1.で検索したシステム編の該当イラストから、検索したい部品が、どのアセンブリ（組立）に属するかをさがし、リスト中の指示番号の段の右端に示すページ（アセンブリ編）を開いてください。

同じ指示番号が複数並んでいる場合は、個数欄のスペック記号に従って選択してください。

また、実施号機欄に従っての選択もあります。（部品番号検索も同じです）  
この場合、ページ欄の下段頁数が重要ですので、特に注意してください。

		Serial No. 実施号機																
14	ビジョン システム(オプション カメラ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
	VISION SYSTEM (OPTION,CAMERA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135
14	ビジョン システム(オプション カメラ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
	VISION SYSTEM (OPTION,CAMERA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225454 -	137

### 3.FINDING PARTS NOS.

Before entering this process, perform the above 1 and 2 without fail.

3-1 From the corresponding illustration in Vol. Assemblies (above 2), find out in which illustration lies your part.

By means of the Key No., read out the Part No. and necessary quantity.

3-2 Where a page number is given in the PAGE column (rightmost column) in the list, refer to that page, and look up the wanted part in the page.

### 4.NOTES

#### 4-1 Design change

When the wanted part has been changed in design, find the applicable part by checking the effective Serial Nos. in the Serial No. column.

#### 4-2 Index

The INDEX at the end of the catalog is used when the part no. is known. Find from the part no. the area in which the wanted part is built.


### 5.PARTS PURCHASED IN SETS AND PARTS NOT PURCHASED ALONE

#### 5-1 Parts purchased in sets

In the illustrations, the parts which are available only in sets are indicated as shown below. Key Nos. of the parts excluded from the set are written outside the box indicating the set.

Explanation of the examples:

Key Nos. 7, 22 and 50 represent sets. The part indicated by Key No. 41 and No.42 is not included in set 50. Key No. 10 is included in Key No. 9.



5-2 An asterisk (\*) on a part number indicates that the part is not available as it is; it must be divided into detail parts and ordered. For such a part, a page number is given in the PAGE column (rightmost column) in the list; refer to that page, and find which detail parts constitute your wanted part.

#### 5-3 Parts not purchased alone

The parts to which no Key No. is given are not sold alone, but available only in sets with related parts.

### 3. 部品番号の検索

検索条件：必ず前項1.、2. の検索作業を行ってください。

3-1 前項 2. で検索したアッセンブリ編の該当イラストから、検索したい部品が、どのイラスト部であるかをさがし、指示番号からリスト欄より部品番号および個数を読み取ってください。

3-2 リスト中の右端のページ欄にページが記載されている部品については、必ず記載されているページで部品を検索してください。

### 4. 注意事項

#### 4-1 部品の変更

部品が変更になっている場合は、変更実施号機を確認して部品を選択してください。


#### 4-2 インデックス

巻末のインデックスの部品番号で使用部位を見てください。

### 5. セット販売部品、非販売部品

#### 5-1 セット販売部品

イラスト中、次のように表示されている部品は、その部品がセット販売されることを示します。但し、イラストが枠内にある部品でもKEY NO. が枠外にある部品は、セット販売に含まれません。



(例) 左図にKEY NO. 7, 22, 50は複数部品をセットにて販売します。但し、KEY NO. 41とKEY NO. 42はKEY NO. 50の中には含まれません。又、KEY NO. 10 はKEY NO. 9 に含まれます。

5-2 部品番号が\*印で記載されている部品は非販売部品の為、リスト中の右端のページ欄に記載されているページの内容により部品供給が可能になることを示します。

#### 5-3 非販売部品

部品に指示番号がない場合には、その部品は単独では供給できず、セット部品として供給が可能になることを示します。

## 6. HOW TO ORDER PARTS

6-1 When ordering parts, specify the following:

Model, Serial No., Part No., part name, required quantity, Model of Carrier, and method of delivery.

Note) ① Those parts for which “N” or “M” is entered in the Q'ty column must be ordered with the required quantity or length specified, but some of them are supplied in our supply units.

Example: O-rings are sometimes delivered in a set of 10 pieces, even when only one is ordered.

② When ordering a part whose Serial No. is marked with “\*”, check your machine beforehand.

6-2 Design change of parts

When the wanted part has been modified in the meantime, and the new part is interchangeable with the old part, order the new part.

A symbol [ → ] in the illustrations indicates a change.

No changes effected before the coverage of this catalog are contained in the list pages.

6-3 Distributing the steel pipe [PIPE, STEEL]

Steel pipes [PIPE, STEEL] will be supplied in straight form.

Fold and cut them to fit them to your machine.

If a folded pipe is needed, specify when ordering parts.

6-4 Genuine parts

If unauthorized parts are used, our guarantee does not apply. Use only genuine parts.

6-5 Order

Order parts from our authorized service shops.

## 6. 部品注文方法

6-1 部品注文の際は、次の事項を連絡してください。

機種、製造番号、部品番号、部品名、必要個数、架装車種、発送方法

注意) ① リストの中で個数がN、Mと表示されている部品は、必要個数、必要長さを指示していただきますが、当社の販売単位による場合があります。

例：Oリングは1個の注文でも10個になる場合があります。

② 変更実施号機の前に“\*”マークがある部品を注文する場合は現車を確認して下さい。

6-2 変更部品

新部品から旧部品への互換性のある場合は、新部品を注文してください。イラスト中の[ → ]は、部品が変更されたことを示します。本書の適用号機の前に部品が変更されていた場合、リストページには変更前の部品は示されておられません。

6-3 パイプ、スチール (PIPE, STEEL) の供給について

パイプ、スチールは直管 (曲げ加工していない) 状態での供給です。

現物合わせで曲げ加工をして取り付けてください。

なお、曲げ加工が必要な場合は、部品注文時に指示をしてください。

6-4 純正部品

純正部品以外の部品を使用して、故障が生じた場合は保証しかねますので必ず純正部品をご使用ください。

6-5 注文

部品の注文は弊社指定のサービス工場へご用命ください。

## 7.FUTURE PART REVISION

When any new parts are added or listed parts are changed after the issuance of this catalog, you will be informed by revision notices. You are requested to enter such revisions in your catalog.

## 8.TERM FOR SUPPLYING REPAIR PARTS (APPLICABLE ONLY IN JAPAN)

Term for continuation of supplying repair parts is 10 years after closing production of this model. However, we can supply some parts by request after the above term has ended, depending on the delivery period and price.

## 7. 部品の変更について

本パーツカタログ発行以降に部品の新設、変更等がありましたときは、資料改訂通知書でお知らせしますので、指示書に従ってお手持ちのパーツカタログの改訂をしてください。


## 8. 補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、生産中止後10年とさせていただきます。なお部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。


# システム インデックス System Index

検索したい部品が、どのシステムに属するかを、システム編の各イラストから検索してください。


Find out under which system your machine part falls from the illustrations in the Vol. systems.




- 1 -



- 3 -




- 5 -




- 9 -

システム名 称 システム (キヤリヤカンレン) PX100-1256-00  
System Name SYSTEM (FOR CARRIER)




システム名 称 トクベツ ショウ PY100-1645-00  
System Name OPTIONS






システム名称 システム(ジユウカシユウソウチ) PF100-0742-00  
 System Name SYSTEM (HEAVY-LIFT DEVICE)



システム名称 システム(ジユウカシユウソウチ) FIG. PF100-0742-00  
 System Name SYSTEM (HEAVY-LIFT DEVICE)  
 スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数														実施号機 (変更番号)	Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				O	
1	ツリガASSY (ジユウカシユウソウチ) LIFTING DEVICE ASSY (HEAVY-LIFT DEVICE)	1	-																	
2	アウトリガASSY (アシストセンタージャッキ) OUTRIGGER ASSY (ASSIST CENTER JACK)	1	-															GE5063 - (2282397 - )		97 98 137 138


ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。  
 In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.



システム名称 システム (フルオートラフイングジブ) FIG. PG600-0013-00  
 System Name SYSTEM (FLJ)  
 スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M	N
1	ジブASSY JIB ASSY	1	1															91 92
2	マウントASSY (FLJ:ステップ&ロープ&ガード) MOUNT ASSY (FLJ:STEP & ROPE & GUARD)	1	1															191 192
3	マーキング (FLJ) MARKING (FLJ)	1	1															135 136
4	ハイカンASSY (FLJ) PIPING ASSY (FLJ)	1	1															151 153
5	インジケータASSY, レンガス (ジブ) INDICATOR ASSY, LENGTH (JIB)	1	1															73 76
6	インジケータASSY, カマキ INDICATOR ASSY, OVERWIND	1	1															79 80
8	マウントASSY (ツリニオンカメラ/フルオートラフイングジブ) MOUNT ASSY (LOAD MONITOR /FULL AUTOMATIC LUFFING JIB)	1	1															181 182
10	パーツASSY, AWL PARTS ASSY, AWL	1	1															139 141
13	ハイカンASSY (ベースジブ) PIPING ASSY (BASE JIB)	1	1															161 162
14	マウントASSY (ベースジブ) MOUNT ASSY (BASE JIB)	1	1															189 190
15	ピンASSY (フォームアダプタセツゾク) PIN ASSY (ADAPTER CONNECTION OF THE BOOM)	1	1															147 148
16	アダプタASSY ADAPTER ASSY	1	1															203 204
17	ハイカンASSY (アダプタ) PIPING ASSY (ADAPTER)	1	1															157 158
18	ハイセンASSY (アダプタ) ELEC. ASSY (ADAPTER)	1	1															31 32

ページ欄 上段はイラストページ, 下段はリストページを示す。  
 In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.



システム名称 システム(ジヨウフソウチカンレン) FIG. PK100-0773-00  
 System Name SYSTEM (FOR SUPERSTRUCTURE)  
 スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N	O
1	フックASSY (シーブ10) HOOK ASSY (SHEAVE 10 PCS)	1	1																49 50
2	フック (1ホンガケ) HOOK (1-PART LINE)	1	1																33 34
3	パーツASSY, イレキ (カウンタウエイトダンスウケンシュツ) PARTS ASSY, ELECTRICITY (CW TIRE DETECTION)	1	1																143 145
5	スピーカASSY SPEAKER ASSY	1	1																167 169
6	ラジオ (クレーンキャブ) RADIO (CRANE CAB)	1	1																197 198
7	ウエイト (カウンタバラン: 10トンX8) WEIGHT (COUNTERBALANCE: 10TONX8)	1	1														GE5052 - (2282057 - )		93 95
11	カイゾウASSY (CWガードリハズシ) MODIFICATION ASSY (REMOVAL OF CW GUARD)	1	1																127 128
21	カイゾウASSY (スイッチパネル: LEDランプ) MODIFICATION ASSY (SWITCH PANEL: LED LAMP)	1	1																103 104
22	カイゾウASSY (センカイヤイホウスイッチ) MODIFICATION ASSY (SWING ALARM SW)	1	1																107 108
23	カイゾウASSY (センカイヤイナイハーネスイセツ) MODIFICATION ASSY (MOVING SWING FRAME HARNESS)	1	1																129 130
24	カイゾウASSY (キャブナイハーネス/4ジクフリータイオウ) MODIFICATION ASSY (HARNESS INSIDE CAB/4TH SHAFT FREE)	1	1																113 114
25	カイゾウASSY (GPSアンテナ) MODIFICATION ASSY (GPS ANTENNA)	1	1																115 116
26	カイゾウASSY (センカイヤイSWツイカ) MODIFICATION ASSY (SENSOR FOR SW ADDED)	1	1																119 120
31	カイゾウASSY (セイバンヒヨウジプレートトリツケアナ) MODIFICATION ASSY (SERIAL NO. PLATE HOLE)	1	1																99 100
32	ボックスASSY (キャブナイ/ロードチャートブック) BOX ASSY (INSIDE CAB/LOAD CHART BOOKLET)	1	1																29 30
41	カイゾウASSY (ジブコネクタカイクホウコウヘンコウ) MODIFICATION ASSY (JIB CONNECTOR)	1	1																121 123

ページ欄 上段はイラストページ, 下段はリストページを示す。  
 In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

システム 名称 System Name		システム (ジヨウブツカチカレン) SYSTEM (FOR SUPERSTRUCTURE)											FIG. PK100-0773-00								
スペック 番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																			
指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Q'ty Per Section										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M	N	O		
45	カイゾウASSY (ブームPSリンクカクノウサポート) MODIFICATION ASSY (BOOM PS LINK STOWING SUPPORT)	1	1																		131 132
47	カイゾウASSY (PSウインチブレーキヨウ) MODIFICATION ASSY (FOR PS WINCH BRAKE)	1	1																		125 126
48	カイゾウASSY (HLJユアツホースカクノウサポートツイカ) MODIFICATION ASSY (HLJ HOSE STOWING SUPPORT ADDED)	1	1																		133 134
ページ欄		上段はイラストページ、下段はリストページを示す。 In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages and the lower list pages.																			

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

システム名 称 System Name	フック フ ヒン ACCESSORIES & TOOLS	PW100-0097-02
<p>フック フ ヒン ACCESSORIES &amp; TOOLS</p> <p>〔組立名称一覧〕より選択してください。 SEE THE CORRESPONDING "ASSEMBLY NAME" LIST.</p>		

システム名 称 System Name	フック フヒン ACCESSORIES & TOOLS		FIG. PW100-0097-02																
仕様番号 Specification No.	A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																		
指示番号 Key No.	組立名 称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M	N	O
1	アクセサリASSY ACCESSORIES ASSY	1	1																201 202
2	ツールASSY TOOL ASSY	1	1																175 176
ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。 In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.																			



<b>システム名称</b> System Name	システム (キャリヤカンレン) SYSTEM (FOR CARRIER)	FIG. PX100-1256-00
<b>スペック番号</b> Specification No.	A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >	

指示番号 Key No.	組立名称 Assembly Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.	ページ Page					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N	O			
1	ラジオ (キャリヤキャブ) RADIO (CARRIER CAB)	1	1																			199
																						200
2	カイゾウASSY (シュウチユウキユウシ) MODIFICATION ASSY (CENTRALIZED LUBRICATING)	1	1																			109
																						110
3	カイゾウASSY (メータノイズヨウサドウトイサケ) MODIFICATION ASSY (MATER OF ABNORMAL OPERATION MEASURES)	1	1																			105
																						106
4	カイゾウASSY (サイドアンダーミラーコテイセイカイゼン) MODIFICATION ASSY (SIDE UNDER MIRROR, FOR FIXED)	1	1																			101
																						102
5	マウントASSY (セイバンプレート) MOUNT ASSY (SERIAL NO. PLATE)	1	1																			195
																						196
6	カイゾウASSY (ドロコケ) MODIFICATION ASSY (MUDGUARD)	1	1																			117
																						118
11	マウントASSY (シャリヨウトウロクカンレン) MOUNT ASSY (RELATING TO VEHICLE REGISTRATION)	1	1																			193
																						194
12	カイゾウASSY (シャリヨウジクジユウチヨウセイウエイト) MODIFICATION ASSY (VEHICLE AXLE LOAD ADJUSTMENT WEIGHT)	1	1																			111
																						112

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。  
In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

システム 名称 System Name	トクベツ ショウ OPTIONS	PY100-1645-00
------------------------	---------------------	---------------


システム 名称 System Name	トクベツ ショウ OPTIONS	FIG. PY100-1645-00															
スペック 番号 Specification No.	A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																
指示番号 Key No.	組立 名称 Assembly Name	Q'ty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M
1	プレート <2000X2500XT=50>	1	1														
	PLATE <2000X2500XT=50>																149
																	150

ページ欄 上段はイラストページ、下段はリストページを示す。  
In the "page" column, the upper numbers denote illustration pages, and the lower list pages.

アッセンブリ



**ASSEMBLY**

組立名称 ジョイント、ロータリー (シンシュク)  
 Assembly Name JOINT, ROTARY (TELESCOPING) PB130-0201-00




組立名称 ジョイント、ロータリー (シンシュク)  
 Assembly Name JOINT, ROTARY (TELESCOPING) FIG. PB130-0201-00  
 スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N	O
5	806-011-10250	RING, RETAINING <S25>	1	1																
6	910-011-02201	O-RING <1A P22A>	2	2																
7	366-705-55010	RING, BACKUP	2	2																
8	910-010-02500	O-RING <S25>	2	2																
9	910-028-02400	O-RING <1B P24>	1	1																
20	366-722-50000	JOINT, ROTARY (TELESCOPING)	1	1																





図中の左右の表示は、ブーム後端から先端を見たものです。  
 THE RIGHT AND LEFT IN FIGURE ARE THE EXPRESSION THAT SEES FROM BOOM END TO TOP.

組立名称 ブームASSY  
Assembly Name BOOM ASSY PB519-0025-00



組立名称 ブームASSY  
Assembly Name BOOM ASSY PB519-0025-00





指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部 品 名 称	Part Name	Q'ty Per Section													個数	実施号機 変更番号	Serial No. Modifi. No.	ページ Page
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
1	342-017-79510	JIB, BASE		1	1															
2	342-017-72000	JIB (2ND)		1	1															
3	342-017-73000	JIB (3RD)		1	1															
4	342-020-44000	JIB, TOP		1	1															
5	901-711-12025	BOLT <M12X25>		18	18															
6	903-020-41201	WASHER, SPRING <12>		73	73															
7	370-005-81830	PLATE		2	2															
8	332-000-00210	SHIM <T=1.0>		N	N															
9	332-000-00220	SHIM <T=0.6>		N	N															
10	370-020-01310	PLATE, SLIDE		2	2															
11	901-711-16030	BOLT <M16X30>		4	4															
12	903-020-41601	WASHER, SPRING <16>		8	8															
13	342-008-00100	ADJUSTER ASSY		1	1															
14	903-030-71201	WASHER, PLAIN <12>		14	14															
15	370-003-13820	SPACER <L=505>		1	1															
16	370-001-84580	PIN		1	1															
17	342-015-10300	GUIDE		2	2															
18	370-010-05270	SHEAVE ASSY		4	4															
19	901-711-10025	BOLT <M10X25>		6	6															
20	903-020-41001	WASHER, SPRING <10>		6	6															
21	824-581-02000	NIPPLE, GREASE <B-PT1/8>		1	1															
22	370-005-09860	PLATE		2	2															
23	370-001-68670	PIN		2	2															
24	370-001-21650	PIN		2	2															
25	370-002-01100	PIN, SNAP		2	2															
26	805-611-00240	NUT <AN24>		2	2															
27	805-621-00240	WASHER <AW24>		2	2															
28	370-010-09300	SHEAVE ASSY		4	4															
29	370-003-09730	SPACER <L=80>		2	2															
30	370-001-71290	PIN		1	1															
31	370-001-74990	PIN		1	1															
32	370-003-09530	SPACER <L=4.5>		4	4															
33	370-011-06580	ROLLER		2	2															
34	370-005-62130	PLATE		2	2															
35	370-019-20970	ROPE, WIRE (TESAC) <18X18.915M>		2	2															

組立名称 Assembly Name		ブームASSY (ジブ、FLJ/4セク) BOOM ASSY (JIB, FLJ/4 SECT.)		FIG. PB519-0025-00														
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 >		B < ATF-400G-1-90102 >														
指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No. 部 品 名 称 Part Name	Q'ty Per Section 個数										実施号機 Serial No. (変更番号) Modifi. No.	ページ Page					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
36	370-016-00110 NUT <M3>	2	2															
37	902-022-03300 NUT <M3>	2	2															
38	370-019-20980 ROPE WIRE (KOKOKU) <11. 2X35. 9M>	1	1															
39	821-218-00010 PLUG (OTUKA)	4	4															
40	824-551-06000 NIPPLE GREASE <A-M6F FE>	16	16															
41	903-030-70601 WASHER PLAIN <G>	6	6															
42	370-019-20810 ROPE WIRE (TESAC) <5X14X15. 6M>	2	2															
43	901-712-24130 BOLT <M24X130>	2	2															
44	902-014-02400 NUT <M24>	6	6															
45	370-001-53930 PIN	4	4															
46	806-011-10450 RING RETAINING <S45>	4	4															
47	342-017-70101 END	2	2															
48	902-014-04200 NUT <M42>	2	2															
49	370-016-02250 NUT	2	2															
50	901-711-24150 BOLT <M24X150>	2	2															
52	370-001-84590 PIN	1	1															
53	801-363-40032 PIN SPLIT <4X32>	1	1															
54	370-010-06240 SHEAVE ASSY	2	2															
55	370-001-84650 PIN	1	1															
56	806-011-11200 RING RETAINING <S-120>	1	1															
57	370-003-08660 SPACER <L=6>	2	2															
59	370-020-11060 PLATE SLIDE	6	6															
60	370-005-74500 PLATE <T=12>	6	6															
61	342-014-80100 RETAINER	2	2															
62	370-001-80840 PIN	2	2															
63	801-363-50045 PIN SPLIT <5X45>	6	6															
64	907-100-12450 SCREW SET <M12X45>	12	12															
65	902-014-01200 NUT <M12>	12	12															
66	901-712-16080 BOLT <M16X80>	2	2															
67	902-014-01600 NUT <M16>	6	6															
68	422-014-40200 SUPPORT	2	2															
69	370-001-74920 PIN	2	2															
70	806-011-10300 RING RETAINING <S30>	2	2															
71	901-711-14035 BOLT <M14X35>	8	8															
72	903-020-41401 WASHER SPRING <14>	8	8															

組立名称 Assembly Name		ブームASSY (ジブ、FLJ/4セク) BOOM ASSY (JIB, FLJ/4 SECT.)		FIG. PB519-0025-00														
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 >		B < ATF-400G-1-90102 >														
指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No. 部 品 名 称 Part Name	Q'ty Per Section 個数										実施号機 Serial No. (変更番号) Modifi. No.	ページ Page					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
73	370-020-17050 PLATE SLIDE	2	2															
74	342-015-56100 RETAINER (LEFT)	1	1															
75	342-015-56200 RETAINER (RIGHT)	1	1															
76	370-005-75320 PLATE <T=1. 0>	4	4															
77	370-005-75330 PLATE <T=0. 6>	4	4															
78	901-711-16025 BOLT <M16X25>	4	4															
79	370-020-16980 PLATE SLIDE	3	3															
80	370-005-79550 PLATE <T=4. 0>	13	13															
81	370-005-79560 PLATE <T=1. 0>	N	N															
82	370-005-81190 PLATE <T=1. 0>	N	N															
83	370-005-81200 PLATE <T=0. 6>	N	N															
84	370-020-16960 PLATE SLIDE	2	2															
85	370-005-81230 PLATE <T=1. 0>	N	N															
86	370-005-81240 PLATE <T=0. 6>	N	N															
87	342-017-20010 SUPPORT	7	7															
88	901-711-12022 BOLT <M12X22>	45	45															
89	342-017-20020 SUPPORT	6	6															
90	370-020-16950 PLATE SLIDE	4	4															
91	342-014-90200 RETAINER	4	4															
92	370-001-65860 PIN	4	4															
93	901-712-16055 BOLT <M16X55>	4	4															
94	370-020-17060 PLATE SLIDE	4	4															
95	342-014-80010 RETAINER	4	4															
96	370-005-74680 PLATE <T=1. 0>	N	N															
97	370-005-74690 PLATE <T=0. 6>	N	N															
98	370-020-16970 PLATE SLIDE	4	4															
99	370-005-81210 PLATE <T=1. 0>	N	N															
100	370-005-81220 PLATE <T=0. 6>	N	N															
101	370-003-03560 SPACER <L=3>	4	4															
102	370-005-71590 PLATE <T=2. 3>	N	N															
103	370-005-71600 PLATE <T=1. 2>	N	N															
104	370-020-16860 PLATE SLIDE	2	2															
105	901-721-08020 BOLT HEXAGON SOCKET <M8X20>	12	12															
106	370-001-84630 PIN	2	2															
107	370-005-78230 PLATE	2	2															

組立名称 Assembly Name		ブームASSY (ジブ, FLJ/4ダブ) BOOM ASSY (JIB, FLJ/4 SECT.)		FIG. PB519-0025-00															
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																	
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部 品 番 号 Part Name	Q'ty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.	ページ Page				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M	N
108	901-711-14025	BOLT <M14X25>	4	4															
109	901-711-08025	BOLT <M8X25>	N	N															
110	901-711-08030	BOLT <M8X30>	N	N															
111	902-024-00800	NUT <M8>	8	8															
112	370-020-12900	PLATE, SLIDE	4	4															
113	370-005-79690	PLATE <T=1.0>	8	8															
114	370-005-79700	PLATE <T=0.6>	4	4															
115	342-017-70200	SUPPORT ASSY	1	1															
116	901-721-10075	BOLT, HEXAGON SOCKET <M10X75>	4	4															
117	903-030-71001	WASHER, PLAIN <10>	4	4															
118	901-721-06012	BOLT, HEXAGON SOCKET <M6X12>	2	2															
119	370-020-11420	PLATE, SLIDE	1	1															
120	342-017-70300	SUPPORT	1	1															
121	370-020-16940	PLATE, SLIDE	4	4															
122	370-001-77470	PIN	2	2															
123	342-009-20700	SUPPORT	4	4															
124	901-711-12016	BOLT <M12X16>	10	10															
125	370-010-08080	SHEAVE ASSY	2	2															
126	370-020-00030	PLATE, SLIDE <15X50X150>	N	N															
127	370-020-05090	PLATE, SLIDE <19X50X150>	N	N															
128	901-012-06014	BOLT <M6X14>	2	2															
129	332-000-00380	SHIM <T=1.0>	N	N															
130	332-000-00390	SHIM <T=0.6>	N	N															
131	806-021-10900	RING, RETAINING <R90>	4	4															
132	370-003-13150	SPACER <L=35>	2	2															
133	370-001-16350	PIN	2	2															
134	370-004-03250	BEARING, PLAIN (SANKYO OILLES)	2	2															
134	370-004-04040	BEARING, PLAIN (OILES)	2	2															
135	342-017-70401	SUPPORT	1	1															
136	370-001-84620	PIN	1	1															
137	907-300-10160	SCREW, SET <M10X16>	4	4															
138	901-711-08012	BOLT <M8X12>	2	2															
139	370-001-00820	PIN <20>	2	2															
140	370-005-79610	PLATE <T=1.0>	N	N															
141	370-005-79620	PLATE <T=0.6>	N	N															

組立名称 Assembly Name		ブームASSY (ジブ, FLJ/4ダブ) BOOM ASSY (JIB, FLJ/4 SECT.)		FIG. PB519-0025-00															
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																	
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部 品 番 号 Part Name	Q'ty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.	ページ Page				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M	N
142	901-012-06010	BOLT <M6X10>	26	26															
143	901-711-06020	BOLT <M6X20>	2	2															
144	903-030-70801	WASHER, PLAIN <8>	2	2															
145	370-005-71570	PLATE <T=2.3>	N	N															
146	370-005-71580	PLATE <T=1.2>	N	N															
147	370-001-65690	PIN	2	2															
148	903-020-40801	WASHER, SPRING <8>	2	2															
149	342-217-30600	GUIDE ASSY	1	1															
171	342-008-00200	SUPPORT	1	1															
172	902-024-03300	NUT <M33>	2	2															
173	342-008-00150	SUPPORT	1	1															
174	901-015-12025	BOLT <M12X25>	2	2															
175	903-020-41201	WASHER, SPRING <12>	2	2															
176	903-030-71201	WASHER, PLAIN <12>	2	2															
177	370-001-43740	PIN	2	2															
178	806-011-10450	RING, RETAINING <S45>	2	2															
179	370-010-06300	SHEAVE ASSY	1	1															
180	370-010-06280	SHEAVE ASSY	1	1															
181	370-003-03560	SPACER <L=3>	4	4															
182	370-001-84010	PIN	1	1															
183	801-363-32020	PIN, SPLIT <3.2X20>	1	1															
192	805-200-45011	BEARING, ROLLER	4	4															
202	805-200-45024	BEARING, ROLLER	6	6															
211	370-020-04380	PLATE, SLIDE	3	3															
212	801-823-06008	SCREW, MACHINE <M6X8>	3	3															
213	342-017-70250	SUPPORT	1	1															
221	805-160-06309	BEARING, BALL	2	2															
231	342-217-30610	SUPPORT	1	1															
232	342-217-30650	SUPPORT	1	1															
233	186-160-10001	SPRING	1	1															
234	807-201-08045	PIN, SPRING <8X45>	1	1															
241	805-761-00209	BEARING, BALL	2	2															
251	342-017-71150	SUPPORT ASSY	4	4															
261	342-017-71140	SUPPORT	4	4															
263	370-014-00020	SPRING	4	4															

組立名称 Assembly Name		ブームASSY (ジブ, FLJ/4ダブ) BOOM ASSY (JIB, FLJ/4 SECT.)		FIG. PB519-0025-00																
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																		
指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N	O
264	801-363-16012 PIN, SPLIT <1.6X12>		4	4																
265	903-030-70601 WASHER, PLAIN <6>		4	4																
266	370-001-05180 PIN		4	4																
270	360-902-89510 STOPPER ASSY		4	4																

**MEMO**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

<b>組立名称</b> Assembly Name	ホックスASSY BOX ASSY	PB526-0008-00
------------------------------	----------------------	---------------


<b>組立名称</b> Assembly Name		ホックスASSY (キャブナイ/ロードチャートブック) BOX ASSY (INSIDE CAB/LOAD CHART BOOKLET)										FIG. PB526-0008-00							
<b>スベック番号</b> Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																	
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M	N
1	342-614-11300	COVER	1	1															
2	342-614-11400	SUPPORT	1	1															
3	343-957-80470	SUPPORT	1	1															
4	801-924-86014	SCREW MACHINE (WITH WASHER) <M6X14>	2	2															
5	801-924-86016	SCREW MACHINE <M6X16>	5	5															



組立名称 ハイセンASSY (アダプタ) FIG. PE502-0377-00  
 Assembly Name ELEC.ASSY (ADAPTER)


スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Q'ty Per Section													個数	実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
1	361-206-70000 TRANSMITTER ASSY, SIGNAL		1	1															177
2	901-012-10016 BOLT <M10X16>		8	8															
3	903-020-41001 WASHER, SPRING <10>		8	8															
4	903-030-71001 WASHER, PLAIN <10>		8	8															
5	343-542-80100 COVER		1	1															
6	918-101-30250 FASTENER <L=202, TY=25MX>		20	20															
7	901-012-08016 BOLT <M8X16>		4	4															
8	903-020-40801 WASHER, SPRING <8>		4	4															
9	997-070-27830 CABLE ASSY		1	1															
10	901-315-06025 BOLT, HEXAGON SOCKET <M6X25>		4	4															
11	821-000-01411 TUBE, SPIRAL <SE-08BK>		1	1															
12	997-070-27789 HARNES		1	1															
13	801-713-05014 SCREW, MACHINE <M5X14>		8	8															
14	903-030-70501 WASHER, PLAIN <5>		8	8															
15	344-300-85200 SUPPORT		2	2															
16	903-030-70801 WASHER, PLAIN <8>		4	4															
17	344-300-50500 SWITCH ASSY (WITH CONNECTOR)		2	2															
18	901-315-05016 BOLT, HEXAGON SOCKET <M5X16>		4	4															
19	903-020-40501 WASHER, SPRING <5>		4	4															
20	997-070-30306 CONNECTOR		1	1															
21	997-070-10546 TERMINAL		1	1															
22	997-070-13679 PLUG		2	2															
23	902-012-00500 NUT <M5>		4	4															
24	902-802-00600 NUT, FLANGE <M6>		26	26															
25	821-000-02004 CLAMP <WR8>		12	12															
26	821-222-02101 CAP		1	1															
27	821-229-20400 CAP		1	1															
28	821-000-02006 CLAMP <WR10>		4	4															
29	821-000-02008 CLAMP <WR12>		3	3															
30	821-000-02010 CLAMP <WR15>		2	2															
31	821-000-02014 CLAMP <WR20>		1	1															
32	821-000-02033 CLAMP <WE6>		1	1															




<b>組立名称</b> Assembly Name	フック (1ボソガケ) HOOK (1-PART LINE)	FIG. PF105-0509-00
<b>スペック番号</b> Specification No.	A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >	

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section														実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				O
3	805-000-51316	BEARING, BALL	2	2																
5	370-001-05000	PIN	2	2																
6	824-561-01000	NIPPLE, GREASE <A-PT1/8>	1	1																
10	370-001-05200	PIN	1	1																
11	370-014-00040	SPRING	1	1																
12	801-363-32020	PIN, SPLIT <3.2X20>	1	1																
13	903-030-71001	WASHER, PLAIN <10>	1	1																
31	360-953-79510	SHAFT ASSY	1	1																
41	370-030-09510	STOPPER ASSY	1	1																
51	360-953-79520	BODY ASSY	1	1																
61	370-021-09510	HOOK ASSY	1	1																
100	360-953-70000	HOOK (1-PART LINE)	1	1																



組立名称 Assembly Name		サポ-ト SUPPORT			FIG. PF108-0157-01																
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																			
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数																実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O				
1	342-217-30100	SUPPORT	1	1																	
3	370-005-87090	PLATE	1	1																	
4	807-201-04032	PIN, SPRING <4X32>	1	1																	
5	313-719-23600	RING	1	1																	
6	370-001-50900	PIN	1	1																	
7	343-419-42210	PLATE	1	1																	
8	370-012-00840	SPRING	1	1																	
9	801-723-04010	SCREW, MACHINE <M4X10>	2	2																	
10	903-020-40401	WASHER, SPRING <4>	2	2																	
11	342-217-30400	SUPPORT	1	1																	
50	342-217-30051	SUPPORT ASSY	1	1																	




組立名称 サポート  
 Assembly Name SUPPORT

FIG. PF108-0158-01

スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 部品名称 Part No. Part Name	Qty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M	N	O
1	342-217-30150 SUPPORT	1	1																
3	370-005-87090 PLATE	1	1																
4	807-201-04032 PIN, SPRING <4X32>	1	1																
5	313-719-23600 RING	1	1																
6	370-001-50900 PIN	1	1																
7	343-419-42210 PLATE	1	1																
8	370-012-00840 SPRING	1	1																
9	801-723-04010 SCREW, MACHINE <M4X10>	2	2																
10	903-020-40401 WASHER, SPRING <4>	2	2																
11	342-217-30202 SUPPORT	1	1																
50	342-217-30061 SUPPORT ASSY	1	1																





組立名称 シリンダ、ジブ (ダツチャック)  
Assembly Name CYLINDER, JIB (DISMOUNTING) FIG. PG108-0078-04

スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section													実施号機 Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			N
1	360-533-61000	CYLINDER	1	1														
4	901-015-18075	BOLT	2	2														
6	360-533-64000	COVER ROD	1	1														
7	360-526-50500	SUPPORT	1	1														
8	913-322-12500	BEARING PLAIN	2	2														
9	916-841-12501	PACKING	2	2														
10	914-112-11001	RING BACKUP	2	2														
11	806-011-10300	RING RETAINING <S30>	2	2														
12	910-028-05500	O-RING <1B P55>	1	1														
13	910-029-12500	O-RING <1B G125>	1	1														
14	912-511-01050	RING DAMPER	1	1														
15	916-941-10500	PACKING	1	1														
16	914-102-10502	RING BACKUP (WHITE)	1	1														
17	913-011-10500	BEARING PLAIN	1	1														
18	916-600-10502	SEAL DUST	1	1														
19	360-100-90600	PLATE	1	1														
20	166-160-16000	PLATE	1	1														
21	370-011-03840	ROLLER ASSY	2	2														
22	360-533-63000	SUPPORT	1	1														
23	370-001-63510	PIN	1	1														
24	801-363-63090	PIN SPLIT	2	2														
25	370-010-08160	SHEAVE ASSY	1	1														
26	370-003-01790	SPACER <L=3>	2	2														
27	342-204-70190	SHEAVE ASSY	1	1														
28	162-490-13000	SPACER <L=17>	1	1														
29	910-029-13500	O-RING <1B G135>	1	1														
30	332-300-00050	PLATE	1	1														
32	360-533-65000	ROD	1	1														
33	360-533-65500	PISTON	1	1														
35	907-300-08120	SCREW SET <M8X12>	1	1														
42	805-160-06006	BEARING BALL	2	2														
52	805-150-06211	BEARING BALL	2	2														
62	806-021-11000	RING RETAINING <R100>	1	1														
63	805-160-06211	BEARING BALL	2	2														
80	360-533-69900	PACKING SET <105X125>	1	1														

組立名称 Assembly Name		シリンダ,ジブ (ダッチヤック) CYLINDER, JIB (DISMOUNTING)		FIG. PG108-0078-04														
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M
100	360-533-60000	CYLINDER, JIB (DISMOUNTING)	1	1														

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---


---




組立名称 シリンダ、ジブ (チルト)  
 Assembly Name CYLINDER, JIB (TILT)  
 FIG. PG108-0079-00

スベック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 部品名	Part No. Part Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N	O
1	807-201-05040 PIN, SPRING <5X40>		1	1																
2	916-840-26000 PACKING		2	2																
3	914-312-23501 RING, BACKUP		1	1																
4	360-227-41000 PISTON		1	1																
5	913-022-26000 BEARING, PLAIN		2	2																
6	914-112-23501 RING, BACKUP		1	1																
7	910-028-21000 O-RING <1B P210>		1	1																
8	360-272-01000 ROD ASSY		1	1																
9	360-272-02000 CYLINDER		1	1																
11	914-100-21000 RING, BACKUP <P210>		1	1																
14	370-005-68540 SUPPORT		1	1																
15	910-028-24500 O-RING <1B P245>		1	1																
16	360-227-44001 COVER, ROD		1	1																
17	360-262-43000 COVER, HEAD		1	1																
18	910-011-24000 O-RING <1A P240>		1	1																
21	910-005-27500 O-RING		1	1																
22	912-511-02100 RING, DAMPER		1	1																
23	916-941-21000 PACKING		1	1																
24	914-102-21003 RING, BACKUP		1	1																
25	916-600-21000 SEAL, DUST		1	1																
26	806-220-02100 RING, RETAINING		1	1																
42	370-058-00060 BEARING, SPHERICAL		1	1																
51	806-121-12200 RING, RETAINING <AR220>		1	1																
53	370-004-03430 BEARING, PLAIN		1	1																
80	360-262-49900 PACKING SET <210X260>		1	1																
100	360-272-00000 CYLINDER, JIB (TILT)		1	1																




組立名称 Assembly Name	ワイヤーガイド (FLJ) WIRE GUIDE (FLJ)	FIG. PG136-0239-01																				
スペック番号 Specification No.																						
A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																						
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数														実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				O		
1	370-011-07810	ROLLER ASSY	3	3																		
2	901-015-12025	BOLT <M12X25>	4	4																		
3	903-020-41201	WASHER, SPRING <12>	4	4																		
4	342-215-63100	SUPPORT	1	1																		
5	342-215-63200	SUPPORT	1	1																		
6	370-003-04660	SPACER <L=2>	6	6																		
7	342-215-63150	GUIDE	2	2																		
8	901-015-10016	BOLT <M10X16>	2	2																		
9	903-020-41001	WASHER, SPRING <10>	2	2																		
10	342-215-63250	GUIDE	2	2																		
11	370-001-75150	PIN	2	2																		
12	342-215-63350	GUIDE	2	2																		
13	903-030-71201	WASHER, PLAIN <12>	4	4																		
22	805-130-06206	BEARING, BALL	6	6																		




組立名称 フックASSY (シ-710) FIG. PH508-0112-00  
 Assembly Name HOOK ASSY (SHEAVE 10 PCS)  
 スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L
4	370-001-85740	PIN	1	1													
5	370-010-09300	SHEAVE ASSY	6	6													
6	370-010-09330	SHEAVE ASSY	4	4													
7	183-215-11000	PLATE	2	2													
8	901-711-20055	BOLT <M20X55>	4	4													
9	901-711-20045	BOLT <M20X45>	4	4													
10	370-003-10950	SPACER <L=16>	2	2													
12	360-961-60100	PLATE	1	1													
13	370-005-47620	PLATE	2	2													
14	370-005-19080	PLATE	2	2													
16	805-000-51336	BEARING BALL	1	1													
17	360-951-80100	TRUNNION	1	1													
19	903-030-71201	WASHER, PLAIN <12>	2	2													
20	801-363-32020	PIN, SPLIT <3.2X20>	2	2													
21	370-001-05210	PIN	2	2													
22	181-115-13000	SPRING	2	2													
25	824-561-01000	NIPPLE, GREASE <A-PT1/8>	1	1													
26	370-001-04230	PIN	1	1													
27	360-961-60200	PLATE	2	2													
28	360-961-60300	PLATE	1	1													
29	370-015-09990	BOLT	3	3													
30	903-020-42001	WASHER, SPRING <20>	6	6													
31	360-953-90400	COVER	4	4													
32	360-953-90500	COVER	2	2													
33	370-015-09960	BOLT	3	3													
34	360-953-90600	COVER	1	1													
35	901-012-10020	BOLT <M10X20>	8	8													
36	903-020-41001	WASHER, SPRING <10>	8	8													
50	360-936-69520	HOOK ASSY	1	1													
60	360-931-69510	STOPPER ASSY	2	2													
72	805-200-45024	BEARING, ROLLER	6	6													
82	805-200-45022	BEARING, ROLLER	4	4													
100	360-961-60000	HOOK ASSY (SHEAVE 10 PCS)	1	1													






組立名称 Assembly Name		バルブ, リリーフ VALVE, RELIEF										FIG. PI110-0049-01						
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M
2	366-025-50000	VALVE, RELIEF	1	1														
21	910-011-01600	O-RING <1A P16>	1	1														
22	366-324-65490	SEAL	1	1														
23	366-025-55010	O-RING	1	1														
24	366-324-65510	O-RING	1	1														
25	914-110-01600	RING, BACKUP <P16>	1	1														
30	366-041-40000	VALVE, RELIEF (27.5MPA)	1	1														




組立名称 Assembly Name		バルブ、リリーフ VALVE, RELIEF										FIG. PI110-0057-00							
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																	
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M	N
2	366-041-75010	VALVE, RELIEF	1	1															
6	366-037-25020	O-RING	1	1															
14	366-041-75020	SPRING	1	1															
15	366-041-75060	SEAL, FASTENER	1	1															
16	366-041-75030	RING, SPRING	2	2															
17	366-041-75040	O-RING	1	1															
18	366-041-75050	RING, BACKUP	1	1															
50	366-041-70000	VALVE, RELIEF (17.2MPA)	1	1															

組立名称 バルブ,ソレノイド  
 Assembly Name VALVE,SOLENOID  
 PI112-0135-04



Ⓐ

組立名称 バルブ,ソレノイド  
 Assembly Name VALVE,SOLENOID  
 PI112-0135-04



Ⓐ

組立名称 Assembly Name		バルブソレノイド (7ジョウ) VALVE SOLENOID (NACHI)										FIG. P1112-0135-04						
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																
指示番号 Key No.	部品番号 部 品 名 称	Part No. Part Name	Q'ty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M
5	366-401-75040 SPACER		4	4														
6	366-416-87560 SPRING (C)		2	2														
19	366-463-75030 SCREW		2	2														
21	910-005-01200 O-RING <AS568-012>		4	4														
25	901-319-05045 BOLT HEXAGON SOCKET <M5X45>		4	4														
26	366-416-87570 ROD		2	2														
53	366-416-87520 RETAINER (A)		2	2														
54	366-416-87530 RETAINER (B)		2	2														
55	366-463-75050 COIL SOLENOID		2	2														
57	366-429-15020 NUT		2	2														
59	366-416-87580 GUIDE (SOLENOID)		2	2														
64	910-011-02000 O-RING <1A P20>		2	2														
65	910-028-01800 O-RING <1B P18>		2	2														
66	910-010-02500 O-RING <S25>		2	2														
100	366-457-30000 VALVE SOLENOID (NACHI)		1	1														

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---


---

---

---




組立名称 Assembly Name		バルブ,ソレノイド VALVE, SOLENOID			FIG. PI112-0227-00																							
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																										
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	Qty Per Section										個数	実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					K	L	M	N	O								
2	366-401-75020 COVER (B)	2	2																									
4	366-401-75030 RETAINER	2	2																									
5	366-401-75040 SPACER	4	4																									
6	366-426-65010 SPRING (C)	2	2																									
8	366-426-65020 NUT	2	2																									
9	366-401-75060 GUIDE	2	2																									
10	366-401-75060 GUIDE	2	2																									
11	366-401-75070 PIN	2	2																									
12	366-401-75080 SPACER	2	2																									
13	366-401-75090 STOPPER	2	2																									
14	366-401-75100 COIL, SOLENOID	2	2																									
15	366-426-65050 CASE	2	2																									
16	366-426-65060 WASHER	4	4																									
17	366-401-75120 ROD	2	2																									
18	703-201-27590 BOLT, HEXAGON SOCKET	8	8																									
19	366-463-75030 SCREW	2	2																									
20	366-457-35030 O-RING	2	2																									
21	910-028-00900 O-RING <1B P9>	4	4																									
22	910-005-01700 O-RING	2	2																									
23	366-405-65040 O-RING	4	4																									
24	910-005-01900 O-RING	2	2																									
50	366-478-20000 VALVE, SOLENOID	1	1																									



組立名称 Assembly Name	バルブ,ソレノイド VALVE,SOLENOID	FIG. PI112-0265-00																
スペック番号 Specification No.																		
A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																		
指示番号 Key No.	部品番号 部品名称 Part No. Part Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N
8	366-429-35040 RING	4	4															
9	366-460-85020 O-RING	2	2															
11	366-400-85025 SPRING	2	2															
12	366-460-85030 SOLENOID	1	1															
30	366-459-00000 VALVE, SOLENOID	1	1															


組立名称 **バルブ,ハイドロ**  
 Assembly Name **VALVE,HYDRAULIC**  
 PI113-0033-00



組立名称 **バルブ,ハイドロ**  
 Assembly Name **VALVE,HYDRAULIC**  
 FIG. PI113-0033-00  
 スペック番号 **A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >**  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section										個数	実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					K	L
1	366-459-00000	VALVE, SOLENOID		2	2													61
2	366-473-31010	ADAPTER		2	2													
3	366-200-15030	FILTER		2	2													
4	803-160-30060	PLUG <PT3/8>		2	2													
5	901-317-12055	BOLT, HEXAGON SOCKET <M12X55>		8	8													
6	903-020-41201	WASHER, SPRING <12>		8	8													
7	910-012-04000	O-RING <1A G40>		2	2													
8	183-157-04000	SPRING		2	2													
9	183-157-03000	STOPPER		2	2													
13	910-011-00700	O-RING <1A P7>		2	2													
14	803-160-30020	PLUG <PT1/8>		5	5													
30	366-473-30000	VALVE, HYDRAULIC		1	1													


組立名称 バルブ, チェック  
 Assembly Name VALVE, CHECK  
 PI114-0089-00




組立名称 バルブ, チェック  
 Assembly Name VALVE, CHECK  
 FIG. PI114-0089-00

スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数																実施号機 变更番号	Serial No. Modifi. No.	ページ Page						
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O										
2	910-401-01200	O-RING <P12>	1	1																							
5	910-028-01600	O-RING <1B P16>	1	1																							
6	914-110-01600	RING, BACKUP <P16>	1	1																							
8	910-028-02200	O-RING <1B P22>	2	2																							
9	366-241-66200	SPRING (A)	1	1																							
11	910-028-01400	O-RING <1B P14>	2	2																							
12	914-110-01200	RING, BACKUP <P12>	2	2																							
20	366-242-40000	VALVE, CHECK	1	1																							




組立名称 Assembly Name		バルブ、カウンタバランス VALVE, COUNTERBALANCE										FIG. PI125-0007-00								
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																		
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N	O
1	910-011-00700	O-RING <1A P7>	2	2																
2	803-160-30020	PLUG <PT1/8>	3	3																
3	160-662-41000	SPRING	2	2																
6	901-315-10022	BOLT, HEXAGON SOCKET <M10X22>	4	4																
8	910-028-03200	O-RING <1B P32>	1	1																
9	366-001-50020	RING BACKUP	2	2																
10	910-401-02200	O-RING <P22>	1	1																
11	160-662-51000	SPRING	1	1																
13	910-011-02200	O-RING <1A P22>	2	2																
14	910-401-01400	O-RING <P14>	1	1																
16	910-011-04400	O-RING <1A P44>	1	1																
17	901-315-10020	BOLT, HEXAGON SOCKET <M10X20>	4	4																
20	910-401-01250	O-RING <P12.5>	1	1																
21	366-001-50060	RING BACKUP	1	1																
22	366-001-50070	RING BACKUP	1	1																
30	366-001-50000	VALVE, COUNTERBALANCE	1	1																



指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section										個数	実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					K	L
1	186-151-07000	VALVE, COUNTERBALANCE	1	1														
5	186-151-07050	CASE (SPRING)	1	1														
6	186-151-07060	COVER (PILOT)	1	1														
8	186-151-07080	PLUG	1	1														
9	186-151-07090	PLUG	1	1														
10	186-151-07300	PLUG ASSY (ORIFICE)	1	1														
12	186-151-07120	SPRING (A)	1	1														
13	186-151-07130	SPRING (B)	1	1														
14	186-151-07140	SPRING	1	1														
16	901-315-10045	BOLT, HEXAGON SOCKET <M10X45>	8	8														
17	910-028-01400	O-RING <1B P14>	1	1														
18	910-011-03400	O-RING <1A P34>	1	1														
19	910-012-03000	O-RING <1A G30>	4	4														
20	910-012-03500	O-RING <1A G35>	1	1														
21	910-010-03150	O-RING <1A S31.5>	1	1														
23	803-160-30040	PLUG <PT1/4>	1	1														
24	803-160-30020	PLUG <PT1/8>	1	1														
25	910-011-02800	O-RING <1A P28>	1	1														
26	186-151-07200	JOINT	2	2														


組立名称 カートリッジ、カウンタバランス  
 Assembly Name CARTRIDGE, COUNTERBALANCE PI126-0002-01




組立名称 カートリッジ、カウンタバランス  
 Assembly Name CARTRIDGE, COUNTERBALANCE FIG. PI126-0002-01  
 スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N
2	910-028-04400 O-RING <1B P44>		3	3															
3	914-110-04400 RING, BACKUP <P44>		3	3															
4	910-028-02500 O-RING <1B P25>		1	1															
5	914-100-02500 RING, BACKUP <P25>		1	1															
12	910-028-01500 O-RING <1B P15>		1	1															
15	366-051-75100 SPRING		1	1															
19	910-028-03800 O-RING <1B P38>		1	1															
50	366-054-80000 CARTRIDGE, COUNTERBALANCE		1	1															


組立名称 インジケータASSY,レンクス  
 Assembly Name INDICATOR ASSY,LENGTH P1505-0021-00



組立名称 インジケータASSY,レンクス  
 Assembly Name INDICATOR ASSY,LENGTH P1505-0021-00



組立名称 インジケータASSY, レンクス  
 Assembly Name INDICATOR ASSY, LENGTH P1505-0021-00



組立名称 インジケータASSY, レンクス (ジブ)  
 Assembly Name INDICATOR ASSY, LENGTH (JIB) FIG. P1505-0021-00  
 スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section													実施号機 変更番号	Serial No. Modifi. No.	ページ Page	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N
1	361-326-50000	DETECTOR ASSY, LENGTH	4	4															
2	901-315-08025	BOLT, HEXAGON SOCKET <M8X25>	1	1															
3	343-636-41000	HARNESS ASSY															(	GE5055	
4	323-700-00020	SUPPORT	1	1														-	2287472
5	343-634-80300	ROLLER ASSY	3	3															
6	343-626-10100	SUPPORT	1	1															
7	343-614-93100	SWITCH ASSY	1	1															
8	997-077-49529	PIN	1	1															
9	903-020-40501	WASHER, SPRING <5>	2	2															
10	901-721-05025	BOLT, HEXAGON SOCKET <M5X25>	2	2															
11	902-012-00500	NUT <M5>	2	2															
12	343-636-40300	SUPPORT	1	1															
13	997-002-51354	PIN, SPLIT	2	2															
14	343-636-40400	GUARD	1	1															
15	997-070-27832	CABLE ASSY	1	1													(	GE5055	
16	901-721-04025	BOLT, HEXAGON SOCKET <M4X25>	4	4														-	2287472
17	903-030-70401	WASHER, PLAIN <4>	4	4															
18	902-012-00400	NUT <M4>	4	4															
19	901-012-08025	BOLT <M8X25>	8	8															
20	903-020-40801	WASHER, SPRING <8>	6	6															
21	902-012-00800	NUT <M8>	12	12															
22	997-070-34807	DETECTOR ASSY, ANGLE	1	1															
23	901-315-06020	BOLT, HEXAGON SOCKET <M6X20>	4	4															
24	903-030-70601	WASHER, PLAIN <6>	4	4															
25	902-012-00600	NUT <M6>	4	4															
27	903-030-70501	WASHER, PLAIN <5>	4	4															
28	427-387-00100	PLATE	3	3															
29	918-101-30250	FASTENER <L=202, TY-25MX>	20	20															
30	370-105-00630	PLATE	1	1															
31	901-900-00008	BOLT, STUD <M6X15>	11	11															
32	343-636-40100	SUPPORT	1	1															
33	343-636-40500	SUPPORT	1	1															
34	997-070-30355	CONNECTOR	3	3													(	GE5055	
34	997-070-30355	CONNECTOR	2	2														GE5056	
35	901-012-10022	BOLT <M10X22>	6	6													(2287472	-	)

組立名称 Assembly Name		インジケータASSY. レンガス (ジブ) INDICATOR ASSY, LENGTH (JIB)											FIG. P1505-0021-00							
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																		
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数											実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				L	M	N	O
36	343-636-41100	HARNESS ASSY	1	1														(	GE5055 - 2287472)	
37	801-723-03016	SCREW, MACHINE <M3X16>	4	4																
38	903-030-70301	WASHER, PLAIN <3>	4	4																
39	902-012-00300	NUT <M3>	2	2																
40	343-636-40700	SUPPORT	2	2																
41	902-802-00600	NUT, FLANGE <M6>	11	11																
42	821-000-02002	CLAMP <WR6>	1	1																
43	821-000-02004	CLAMP <WR8>	8	8																
44	821-000-02010	CLAMP <WR15>	1	1																
45	997-070-33448	JOINT	1	1																
46	343-636-40800	PLATE	1	1																
47	903-030-70801	WASHER, PLAIN <8>	10	10																
48	902-012-01000	NUT <M10>	2	2																
49	343-728-30200	PLATE	1	1																
50	801-723-05010	SCREW, MACHINE <M5X10>	4	4																
51	821-000-02051	CLAMP <WS-A55>	1	1																
52	997-070-27935	CABLE ASSY	1	1														GE5056 - (2287472)		)
53	997-070-27843	HARNESS	1	1														GE5056 - (2287472)		)
71	343-634-80310	SUPPORT	3	3																
72	370-011-04480	ROLLER	6	6																
73	903-030-71601	WASHER, PLAIN <16>	12	12																
74	801-363-32025	PIN, SPLIT <3, 2X25>	6	6																
75	370-011-10050	ROLLER	9	9																
76	903-030-70801	WASHER, PLAIN <8>	18	18																
77	801-363-20016	PIN, SPLIT <2X16>	9	9																

**MEMO**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



組立名称 Assembly Name		インジケータASSY, カマキ INDICATOR ASSY, OVERWIND										FIG. P1507-0037-00						
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																
指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M
1	997-070-27706 SWITCH ASSY		1	1														

組立名称 Assembly Name	シリンダ CYLINDER	PJ333-0014-00
-----------------------	------------------	---------------

△:PACKING SET KEY NO.31 (KEY NO.5,6,7,8,9,11)

組立名称 Assembly Name		シリンダ (ジブ接続ピン:レフト) CYLINDER (JIB CONNECTING PIN:LEFT)							FIG. PJ333-0014-00								
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >															
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L
1	360-537-41001	CYLINDER	1	1													
2	360-537-42000	ROD	1	1													
3	902-012-01800	NUT <M18>	1	1													
4	360-516-63000	PISTON	1	1													
5	911-001-05000	RING SEAL	1	1													
6	913-011-03000	BEARING PLAIN	2	2													
7	910-029-05000	O-RING <1B G50>	1	1													
8	916-940-03000	PACKING	1	1													
9	914-102-03001	RING BACKUP	1	1													
10	360-413-30030	COVER ROD	1	1													
11	916-600-03001	SEAL DUST	1	1													
12	370-002-06600	PIN	1	1													
13	902-012-01600	NUT <M16>	1	1													
14	370-005-87630	PLATE	1	1													
31	360-537-49900	PACKING SET <30X50>	1	1													
50	360-537-40001	CYLINDER ASSY	1	1													


組立名称 Assembly Name	シリンダ CYLINDER	PJ333-0026-00
-----------------------	------------------	---------------

50

△:PACKING SET KEY NO.31 (KEY NO.5,6,7,8,9,11)



組立名称 Assembly Name	シリンダ (ジブ接続ピン:ライト) CYLINDER (JIB CONNECTING PIN:RIGHT)	FIG. PJ333-0026-00																
スペック番号 Specification No.	A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																	
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部 品 名 称	Q'ty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M
1	360-539-11000	CYLINDER	1	1														
2	360-537-42000	ROD	1	1														
3	902-012-01800	NUT <M18>	1	1														
4	360-516-63000	PISTON	1	1														
5	911-001-05000	RING SEAL	1	1														
6	913-011-03000	BEARING PLAIN	2	2														
7	910-029-05000	O-RING <1B G50>	1	1														
8	916-940-03000	PACKING	1	1														
9	914-102-03001	RING BACKUP	1	1														
10	360-413-30030	COVER ROD	1	1														
11	916-600-03001	SEAL DUST	1	1														
12	370-002-06600	PIN	1	1														
13	902-012-01600	NUT <M16>	1	1														
14	370-005-87630	PLATE	1	1														
31	360-537-49900	PACKING SET <30X50>	1	1														
50	360-539-10000	CYLINDER ASSY	1	1														



組立名称 ジャッキASSY  
 Assembly Name JACK ASSY  
 FIG. PJ501-0004-00

仕様番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section 個数														実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				O	
1	346-112-91100 ROD		1																		
2	346-112-91200 FLOAT		1																		
3	346-114-51100 SUPPORT		3																		
4	370-012-00400 SPRING		3																		
5	824-027-01075 CASTER		3																		
6	901-012-08016 BOLT <M8X16>		12																		
7	903-020-40801 WASHER, SPRING <8>		12																		
8	902-012-01200 NUT <M12>		6																		
9	343-519-10101 SUPPORT		1																		
10	370-005-58150 PLATE		1																		
11	801-713-03005 SCREW, MACHINE <M3X5>		2																		
12	903-020-40301 WASHER, SPRING <3>		2																		
13	346-112-31500 CONNECTOR ASSY		1																		
14	821-000-02006 CLAMP <WR10>		1																		
15	821-000-01173 CLAMP ASSY <L=65>		2																		
16	902-802-00600 NUT, FLANGE <M6>		2																		
50	346-114-51000 JACK ASSY		1																		



組立名称 Assembly Name		ジブASSY JIB ASSY										FIG. PJ505-0012-01						
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																
指示番号 Key No.	部品番号 部 品 名 称	Part No. Part Name	Q'ty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M
1	***-***-*** BOOM ASSY (JIB, FLJ/4 SECT.)		1	1														17
2	360-272-00000 CYLINDER, JIB (TILT)		2	2														45
4	370-001-88760 PIN		1	1														
5	***-***-*** MOUNT ASSY (JIB DISASSEMBLY)		1	1														183
8	360-176-10000 CYLINDER, TELESCOPING		1	1														39
9	342-220-30500 SHEAVE ASSY		1	1														165
10	370-001-84670 PIN		2	2														
11	334-402-50120 PLATE		2	2														
12	901-711-12030 BOLT <M12X30>		8	8														
13	903-020-41201 WASHER, SPRING <12>		4	4														
14	342-220-30100 SUPPORT		1	1														
15	907-300-10160 SCREW, SET <M10X16>		4	4														
17	370-004-04220 BEARING, PLAIN		2	2														
18	824-561-01000 NIPPLE, GREASE <A-PT1/8>		4	4														
20	***-***-*** WIRE GUIDE		1	1														47
29	803-160-30020 PLUG <PT1/8>		2	2														
43	342-220-39510 SUPPORT ASSY		1	1														

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---


---

---




組立名称 Assembly Name	ジブ ASSY JIB ASSY	FIG. PJ505-0022-00																
スペック番号 Specification No.	A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																	
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
1	***-**-****	JIB ASSY	1	1														
3	907-210-16600	SCREW SET <M16X60>	2	2														
4	370-001-88820	PIN	2	2														
5	901-711-10025	BOLT <M10X25>	2	2														
6	903-030-71001	WASHER, PLAIN <10>	4	4														
7	342-217-30051	SUPPORT ASSY	1	1														35
8	342-217-30061	SUPPORT ASSY	1	1														37
9	342-217-30301	SUPPORT	1	1														
10	342-217-30900	SUPPORT	1	1														
11	997-070-73965	SHEAVE ASSY	1	1														
12	901-711-10030	BOLT <M10X30>	2	2														
13	342-220-30200	GUARD	1	1														
14	901-012-08016	BOLT <M8X16>	1	1														
15	903-030-70801	WASHER, PLAIN <8>	1	1														


組立名称 ウェイト  
 Assembly Name WEIGHT PK123-0176-01



組立名称 ウェイト  
 Assembly Name WEIGHT PK123-0176-01



A-A



B

組立名称 Assembly Name		ウエイト (カウンタバランス:10トンX8) WEIGHT (COUNTERBALANCE:10TONX8)		FIG. PK123-0176-01														
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																
指示番号 Key No.	部品番号 Part Name	Part No.	Qty Per Section 個数											実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				L	M
1	342-825-36100 COUNTERWEIGHT		8	8														
2	342-825-36201 SUPPORT		8	8														
3	342-825-36301 SUPPORT		8	8														
5	342-825-36600 STOPPER		8	8														
6	370-003-03320 SPACER <L=13.2>		16	16														
7	901-012-16035 BOLT <M16X35>		32	32														
8	903-030-71601 WASHER, PLAIN <16>		32	32														
11	901-862-08020 BOLT, FLANGE <M8X20>		16	16														
12	342-825-36402 SUPPORT		8	8														
13	342-825-36700 SUPPORT		8	8														
14	901-012-08018 BOLT <M8X18>		32	32														
15	903-030-70801 WASHER, PLAIN <8>		32	32														
17	342-825-36900 SUPPORT		8	8														
18	902-012-01200 NUT <M12>		8	8														
19	903-020-41201 WASHER, SPRING <12>		8	8														
107	342-825-30100 SUPPORT		2	2														

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---


---



組立名称 ツリカ ASSY (ジュウカジュウリカ)  
 Assembly Name LIFTING DEVICE ASSY (HEAVY-LIFT DEVICE)  
 FIG. PL521-0010-00


スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N
1	360-961-60000 HOOK ASSY (SHEAVE 10 PCS)		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
2	342-933-41000 SUPPORT ASSY		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173
3	370-001-45480 PIN		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	370-002-01750 PIN, SNAP		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	342-204-70630 PLATE		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	342-933-40200 SUPPORT		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	901-012-10018 BOLT <M10X18>		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	903-030-70801 WASHER, PLAIN <8>		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	903-020-41001 WASHER, SPRING <10>		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	370-019-24300 ROPE, WIRE <4X6M>		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	370-005-08610 PLATE		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	




組立名称 カイツウASSY (セイパンヒヨウジプレートトリツケアサ)  
 Assembly Name MODIFICATION ASSY (SERIAL NO. PLATE HOLE) FIG. PM515-0139-00  
 スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
1	909-250-40101 SCREW, TAPPING <M4X10>		4	4														
2	903-020-40401 WASHER, SPRING <4>		4	4														
3	903-030-70401 WASHER, PLAIN <4>		4	4														



組立名称 Assembly Name	カイゾウウASSY (サイドアンダーミラーコチセイカイゼン) MODIFICATION ASSY (SIDE UNDER MIRROR, FOR FIXED)	FIG. PM515-0305-00																	
スペック番号 Specification No.	A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																		
指示番号 Key No.	部品番号 部品名称 Part No. Part Name	Qty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M	N	O
1	347-627-81100 SUPPORT	1	1																
2	347-627-81200 PLATE	1	1																
3	901-315-08016 BOLT, HEXAGON SOCKET <M8X16>	2	2																



組立名称 Assembly Name			カイツウASSY (スイッチパネル: LEDランプ) MODIFICATION ASSY (SWITCH PANEL: LED LAMP)															FIG. PM515-0321-00								
仕様番号 Specification No.			A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																							
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section															実施号機 Serial No.	Serial No. (変更番号 Modifi. No.)	ページ Page						
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O									
1	997-070-34837	BULB, LAMP	2	2																						

組立名称 **カイツウASSY** PM515-0326-00  
 Assembly Name **MODIFICATION ASSY**

キャリアキャップ前 電装部

x009

x009

AR-5500M, GA-1000N      ATF-130G, ATF-160G  
 ATF-220G, ATF-400G      GA-600N, GT-800EX  
 GT-900XL

組立名称 **カイツウASSY (メータノイズヨサドウタイサク)** FIG. PM515-0326-00  
 Assembly Name **MODIFICATION ASSY (MATER OF ABNORMAL OPERATION MEASURES)**

スペック番号 **A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >**  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section													実施号機 (変更番号)	Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
1	997-070-27886	HARNESS	1	1														


組立名称 Assembly Name	カイツウASSY MODIFICATION ASSY	PM515-0347-00
-----------------------	-------------------------------	---------------


B
A

巡回警報スイッチ改造要領  
 MODIFICATION METHOD

組立名称 Assembly Name	カイツウASSY (センカイケイホウスイッチ) MODIFICATION ASSY (SWING ALARM SW)	FIG. PM515-0347-00																
スペック番号 Specification No.																		
A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																		
指示番号 Key No.	部品番号 部品名称 Part No. Part Name	Q'ty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M	N
1	821-905-21109 SWITCH, ROCKER	1	1															
2	344-309-24010 PLATE, NAME (SWING WARNING)	1	1															
3	344-309-83130 PLATE, NAME	1	1															
4	821-224-00060 PLUG	1	1															
5	821-905-96273 COVER	2	2															
6	821-112-00083 TERMINAL	1	1															






組立名称 Assembly Name		カイゾウ ASSY (シユウチユウキユウソウ) MODIFICATION ASSY (CENTRALIZED LUBRICATING)										FIG. PM515-0348-00							
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																	
指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M	N
1	344-618-00620 JOINT		1	1															



組立名称 カイツウASSY (シャリヨウジカジュウヨウセイウイト)  
 Assembly Name MODIFICATION ASSY (VEHICLE AXLE LOAD ADJUSTMENT WEIGHT) FIG. PM515-0360-00  
 スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.


指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N
1	344-445-10020 WEIGHT		8	8															
2	901-015-20090 BOLT <M20X90>		4	4															
3	903-030-72001 WASHER, PLAIN <20>		4	4															
4	902-014-02000 NUT <M20>		4	4															

組立名称 カイツウASSY PM515-0361-00  
 Assembly Name MODIFICATION ASSY



組立名称 カイツウASSY (キャブナイハース/4シャフトフリータイオウ) FIG. PM515-0361-00  
 Assembly Name MODIFICATION ASSY (HARNESS INSIDE CAB/4TH SHAFT FREE)  
 スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.


指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page									
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N	O							
1	997-070-17185 SOCKET		1	1																							
2	997-070-17187 TERMINAL		2	2																							
3	997-077-31319 FUSE LINK<C3>		1	1																							
4	821-112-14030 TERMINAL (MALE)		1	1																							



組立名称 カイツウASSY (GPSアンテナ)  
Assembly Name MODIFICATION ASSY (GPS ANTENNA) FIG. PM515-0362-00

仕様番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
Specification No.


指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Q'ty Per Section 個数																	実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O					
1	344-947-70200 ANTENNA (GPS)		1	1																		
2	344-452-32310 SUPPORT		1	1																		
3	901-012-05012 BOLT <M5X12>		2	2																		
4	903-020-40501 WASHER, SPRING <5>		2	2																		
5	902-012-00500 NUT <M5>		2	2																		
6	997-070-05518 MOUNTING BASE		2	2																		
7	918-101-30240 FASTENER <L=152>		10	10																		
8	997-070-33253 PLUG		1	1																		



組立名称 カイツウASSY (ドモケ)  
 Assembly Name MODIFICATION ASSY (MUDGUARD)  
 FIG. PM515-0363-00

スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N
1	347-636-52110 PLATE <T=2>		6	6															




<b>組立名称</b> Assembly Name	カイツウASSY (センカイダイSWツイカ) MODIFICATION ASSY (SENSOR FOR SW ADDED)	<b>FIG. PM515-0366-00</b>
<b>スペック番号</b> Specification No.	A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >	


  

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数														実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.	ページ Page	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				O
1	344-452-32410	SUPPORT	1	1																
2	344-452-32420	SUPPORT	1	1																
3	344-452-32430	SUPPORT	1	1																
4	901-012-06020	BOLT <M6X20>	3	3																
5	902-012-00600	NUT <M6>	2	2																
6	903-030-70601	WASHER, PLAIN <6>	4	4																
7	903-020-40601	WASHER, SPRING <6>	2	2																
8	370-014-00030	SPRING	1	1																
9	801-363-20016	PIN, SPLIT <2X16>	2	2																
10	370-001-01430	PIN	1	1																
11	422-660-60010	SHIM <T=0.5>	N	N																
12	821-000-02002	CLAMP <WR6>	1	1																
13	997-070-74804	JOINT	1	1																


組立名称 カイツウASSY PM515-0367-00  
 Assembly Name MODIFICATION ASSY




ベースジブ




HLJベース



A




H



B

トップ




B


H

I


組立名称 カイツウASSY PM515-0367-00  
 Assembly Name MODIFICATION ASSY




ヘビートップ




E



J



C



D

組立名称 Assembly Name		カイソウASSY (ジブコネクタカイコウホウコウ)		MODIFICATION ASSY (JIB CONNECTOR)		FIG. PM515-0367-00												
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 >		B < ATF-400G-1-90102 >														
指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M
1	342-219-71410 SUPPORT		1	1														
2	342-219-71420 SUPPORT		2	2														
3	901-012-04016 BOLT <M4X16>		10	10														
4	902-012-00400 NUT <M4>		6	6														
5	903-020-40401 WASHER, SPRING <4>		6	6														
6	901-012-05020 BOLT <M5X20>		8	8														
7	902-012-00500 NUT <M5>		8	8														
8	903-020-40501 WASHER, SPRING <5>		8	8														
9	344-452-31110 SUPPORT		1	1														
10	344-452-31120 SUPPORT		1	1														
11	901-012-06016 BOLT <M6X16>		4	4														
12	902-012-00600 NUT <M6>		4	4														
13	903-020-40601 WASHER, SPRING <6>		4	4														
14	918-101-30240 FASTENER <L=152>		4	4														

**MEMO**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---


---




組立名称 カイツウASSY (PSウィンチブレーキ)  
Assembly Name MODIFICATION ASSY (FOR PS WINCH BRAKE) FIG. PM515-0369-00

スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
Specification No.


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page						
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N	O				
1	997-078-11132	VALVE	1	1																				
2	997-016-36031	SOCKET	1	1																				
3	997-077-23993	UNION<RED22/10>	1	1																				
4	997-019-83888	SOCKET	3	3																				
5	997-016-37183	SCREWED SOCKET	1	1																				
6	997-070-16551	HOSE	1	1																				
7	344-452-31810	PLATE	1	1																				
31	997-002-18947	O-RING	3	3																				
41	997-014-11987	SEALING RING	1	1																				




<b>組立名称</b> Assembly Name		カイツウASSY (CWガードリハズシ) MODIFICATION ASSY (REMOVAL OF CW GUARD)										FIG. PM515-0370-00							
<b>スペック番号</b> Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																	
指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section										個数	実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					K	L	M
1	901-012-12020 BOLT <M12X20>		4	4															
2	903-030-71201 WASHER, PLAIN <12>		4	4															
3	903-020-41201 WASHER, SPRING <12>		4	4															
4	426-214-13200 PLATE		2	2															
5	344-452-30110 PLATE <T=6>		2	2															



組立名称 Assembly Name	カイゾウASSY (センカイドイナイハーネスセット) MODIFICATION ASSY (MOVING SWING FRAME HARNESS)										FIG. PM515-0371-00													
スペック番号 Specification No.	A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																							
指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page									
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M	N	O				
1	918-101-30250 FASTENER <L=202, TY=25MX>		3	3																				




組立名称 Assembly Name		カイツウASSY (ブームPSリンクカクノサボート) MODIFICATION ASSY (BOOM PS LINK STOWING SUPPORT)													FIG. PM515-0373-00										
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																							
指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section										個数			実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page							
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N	O					
1	344-452-31610 SUPPORT		1	1																					




組立名称 カイツウASSY (HLJユツホースカノサボートツイカ) FIG. PM515-0374-00  
 Assembly Name MODIFICATION ASSY (HLJ HOSE STOWING SUPPORT ADDED)  
 スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N
1	997-070-74374 PLATE		1	1															
2	997-028-68001 RING		1	1															



<b>組立名称</b> Assembly Name		マーキング (FLJ) MARKING (FLJ)															FIG. P0105-0120-00	
<b>スペック番号</b> Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
1	423-923-30360	PLATE, NAME (アイマーク WHITE)	2	2														




組立名称 アウトリガASSY (アシストセンタージャッキ)  
 Assembly Name OUTRIGGER ASSY (ASSIST CENTER JACK) FIG. P0527-0139-00

スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数																	実施号機 (変更番号)	Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O					
1	346-114-51000	JACK ASSY	2																	85		
2	346-114-50100	SUPPORT	2																			
3	901-012-24045	BOLT <M24X45>	16																			
4	903-020-42401	WASHER, SPRING <24>	16																			
5	346-112-90200	PLATE, CAUTION (ジャッキウケブロードセンタージャッキ)	2																			
6	346-112-90300	COVER	2																			
7	908-131-08016	BOLT, WING <M8X16>	4																			
8	903-020-40801	WASHER, SPRING <8>	4																			
9	903-030-70801	WASHER, PLAIN <8>	4																			
10	346-118-20100	SUPPORT	2																			


組立名称 ハーツASSY,AWL  
 Assembly Name PARTS ASSY,AWL

PP506-0017-00



組立名称 ハーツASSY,AWL  
 Assembly Name PARTS ASSY,AWL


PP506-0017-00



組立名称 Assembly Name		PARTS ASSY, AWL PARTS ASSY, AWL	FIG. PP506-0017-00															
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.	ページ Page			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M
1	997-070-27831	CABLE ASSY	1	1														
2	901-721-06035	BOLT, HEXAGON SOCKET <M6X35>	4	4														
5	997-070-19886	CABLE UNION	1	1														
6	997-070-30355	CONNECTOR	1	1														
7	997-070-34813	CONNECTOR	1	1														
8	997-070-27756	HARNES	1	1														
9	997-070-24568	CONNECTOR	1	1														
10	997-077-51370	BUSHING INSERT	1	1														
11	997-070-33643	GUIDE BUSHING	4	4														
12	997-070-13680	PLUG	2	2														
13	801-713-05016	SCREW MACHINE <M5X16>	4	4														
14	903-030-70501	WASHER, PLAIN <5>	4	4														
15	901-015-08010	BOLT <M8X10>	5	5														
16	903-020-40801	WASHER, SPRING <8>	6	6														
17	901-862-06012	BOLT, FLANGE <M6X12>	2	2														
18	902-802-00600	NUT, FLANGE <M6>	34	34														
19	901-721-05025	BOLT, HEXAGON SOCKET <M5X25>	5	5														
20	902-012-00500	NUT <M5>	1	1														
21	903-020-40501	WASHER, SPRING <5>	1	1														
22	821-000-01411	TUBE, SPIRAL <SE-08BK>	2	2	M	M												
23	343-626-00100	LEVER	1	1														
24	343-614-31300	SUPPORT	1	1														
25	901-012-10025	BOLT <M10X25>	2	2														
26	903-020-41001	WASHER, SPRING <10>	2	2														
27	343-636-50100	SUPPORT	1	1														
28	343-626-00300	COVER	1	1														
29	821-000-02001	CLAMP <WR5>	3	3														
30	821-000-02004	CLAMP <WR8>	17	17														
31	821-000-02006	CLAMP <WR10>	4	4														
32	821-000-02008	CLAMP <WR12>	2	2														
33	821-000-02015	CLAMP <WR20>	1	1														
34	821-000-02037	CLAMP <WE10>	6	6														
35	821-000-02039	CLAMP <WE12>	2	2														
36	901-900-00008	BOLT, STUD <M6X15>	5	5														
37	903-032-90600	WASHER, PLAIN <6>	4	4														

組立名称 Assembly Name		PARTS ASSY, AWL PARTS ASSY, AWL	FIG. PP506-0017-00															
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.	ページ Page			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M
38	821-000-02036	CLAMP <WE8>	3	3														
39	901-012-08012	BOLT <M8X12>	4	4														
40	918-101-30250	FASTENER <L=202, TY-25MX>	60	60														
41	997-070-13678	PLUG	1	1														
42	361-407-10000	DETECTOR ASSY, ANGLE	1	1													( - GE5055 - 2287473)	
42	997-070-27952	DETECTOR ASSY, ANGLE	1	1													( GE5056 - 2287473 )	
43	343-636-50200	CABLE ASSY <L=11140>	1	1													( - GE5055 - 2287473)	
43	997-070-27951	CABLE ASSY	1	1													( GE5056 - 2287473 )	


組立名称 ハーツASSY,エレキ  
 Assembly Name PARTS ASSY,ELECTRICITY  
 PP510-0071-00



展開図有  
 ILLUSTRATED BREAKDOWN NO.1,2,3,4,5,6

H  
 (4ヶ所)

組立名称 ハーツASSY,エレキ  
 Assembly Name PARTS ASSY,ELECTRICITY  
 PP510-0071-00



組立名称 Assembly Name		PARTS ASSY. ELEK. (カウンタウエイトダスウケンシュツ) PARTS ASSY. ELECTRICITY (CW TIRE DETECTION)		FIG. PP510-0071-00																
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																		
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	Qty Per Section 個数														実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				O
1	344-309-96100	BOX ASSY (CW1 DETECTION)	1	1																
2	344-309-96200	BOX ASSY (CW2 DETECTION)	1	1																
3	344-309-96300	BOX ASSY (CW3 DETECTION)	1	1																
4	344-309-96400	BOX ASSY (CW4 DETECTION)	2	2																
5	344-309-96500	BOX ASSY (CW5 DETECTION)	1	1																
6	344-309-96600	BOX ASSY (CW6 DETECTION)	8	8																
7	901-012-10014	BOLT <M10X14>	28	28																
8	903-020-41001	WASHER, SPRING <10>	28	28																
9	903-030-71001	WASHER, PLAIN <10>	28	28																
10	901-012-06012	BOLT <M6X12>	16	16																
11	903-020-40601	WASHER, SPRING <6>	16	16																
12	903-030-70601	WASHER, PLAIN <6>	16	16																
13	821-000-02004	CLAMP <WR8>	16	16																
31	344-309-96110	BOX	6	6																
32	344-309-96120	COVER	6	6																
33	902-012-00300	NUT <M3>	14	14																
34	801-823-06012	SCREW, MACHINE <M6X12>	44	44																
35	903-030-70601	WASHER, PLAIN <6>	44	44																
36	903-020-40601	WASHER, SPRING <6>	44	44																
37	821-229-10300	CAP	14	14																
38	801-713-03008	SCREW, MACHINE <M3X8>	14	14																
39	903-020-40301	WASHER, SPRING <3>	14	14																
40	821-189-30810	CONNECTOR	22	22																
51	344-309-96610	BOX	8	8																
52	344-309-96620	PANEL	8	8																
61	821-999-00030	CONNECTOR	8	8																
62	821-999-00040	PACKING	8	8																
63	370-027-04640	CABLE	16	16																
64	821-169-10808	CONNECTOR	8	8																
66	192-285-00080	SLEEVE	56	56																

**MEMO**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---



---

---





組立名称 Assembly Name	プレート<2000X2500XT=50> PLATE<2000X2500XT=50>	FIG. PP522-0001-00																	
スペック番号 Specification No.	A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																		
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数														実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
1	335-901-17000	PLATE (FOR M/J, A/J)<2000X2500XT=50>	1	1															






組立名称 Assembly Name		ハイカシASSY (FLJ) PIPING ASSY (FLJ)		FIG. PP601-0108-01													
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >															
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L
80	803-031-30171	FITTING, ELBOW (WITH O-RING) <KLO12-040E>	1	1													
81	803-051-71202	FITTING, TEE	1	1													
82	370-007-11000	CLAMP ASSY <12X1>	2	2													
83	370-007-11030	CLAMP ASSY <22X1>	2	2													
84	343-444-91000	SUPPORT	1	1													
87	370-003-00780	SLEEVE <28-22>	2	2													
88	370-003-00750	SLEEVE <18-15>	1	1													
89	903-030-71001	WASHER, PLAIN <10>	4	4													
90	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
91	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
92	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
93	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
94	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
95	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
96	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
97	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
98	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
99	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
100	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
101	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
102	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
103	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
104	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
105	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	2	2													
106	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	2	2													
107	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
108	814-080-00241	PIPE, STEEL <18X1.9T>	2	2													
109	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
110	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
111	814-080-00241	PIPE, STEEL <18X1.9T>	2	2													
112	814-080-00241	PIPE, STEEL <18X1.9T>	2	2													
113	814-080-00210	PIPE, STEEL <15X2.0T>	1	1													
114	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	1	1													
115	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	1	1													
116	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	1	1													


組立名称 Assembly Name		ハイカシASSY (FLJ) PIPING ASSY (FLJ)		FIG. PP601-0108-01													
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >															
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L
117	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	1	1													
118	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	1	1													
119	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	1	1													
120	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	1	1													
121	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	1	1													
122	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	1	1													
123	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	1	1													
124	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	1	1													
125	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	2	2													
126	814-080-00210	PIPE, STEEL <15X2.0T>	2	2													
127	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	1	1													
128	814-080-00210	PIPE, STEEL <15X2.0T>	2	2													
129	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	2	2													
130	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	2	2													
131	814-080-00290	PIPE, STEEL <22X2.5T>	1	1													
132	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	1	1													
133	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	2	2													
134	803-020-90251	FITTING <KCO018-060N>	1	1													
135	803-031-30241	FITTING, ELBOW (WITH O-RING) <KLO18-040E>	1	1													
136	803-020-10140	FITTING	1	1													
138	814-080-00160	PIPE, STEEL <12X1.4T>	1	1													
139	901-802-08020	BOLT, BUTTON <M8X20>	3	3													
140	903-030-70801	WASHER, PLAIN <8>	3	3													
141	997-070-10973	PLUG	1	1													
144	804-304-11250	JOINT	2	2													
145	997-070-10974	CAP	1	1													
146	343-452-41320	SUPPORT	2	2													
147	370-024-57880	HOSE <L=1900>	1	1													
171	910-028-01100	O-RING <1B P11>	3	3													
181	910-028-01800	O-RING <1B P18>	2	2													








組立名称 Assembly Name		ハイカンASSY (ベースジブ) PIPING ASSY (BASE JIB)		FIG. PP601-0110-01																								
仕様番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																										
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数																実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page							
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O											
1	804-001-60127	JOINT <S. G1/4-G1/4>	1	1																								
2	910-028-01100	O-RING <1B P11>	3	3																								
3	370-024-57000	HOSE <L=1110>	1	1																								
4	803-200-10075	FITTING <S. G1/4-12>	2	2																								
5	803-110-10170	FITTING <S. 15-12>	2	2																								
6	370-003-00740	SLEEVE <18-12>	8	8																								
7	814-080-00160	PIPE STEEL <12X1.4T>	3	3																								
8	814-080-00160	PIPE STEEL <12X1.4T>	3	3																								
9	814-080-00210	PIPE STEEL <15X2.0T>	3	3																								
10	814-080-00210	PIPE STEEL <15X2.0T>	3	3																								
11	814-080-00210	PIPE STEEL <15X2.0T>	3	3																								
12	814-080-00210	PIPE STEEL <15X2.0T>	3	3																								
13	803-010-10120	FITTING <S. 15-15>	4	4																								
14	803-020-90201	FITTING <KCO15-040N>	1	1																								
17	910-028-01800	O-RING <1B P18>	3	3																								
18	804-001-60131	JOINT <S. G1/2-G1/2>	1	1																								
19	343-452-30260	SUPPORT	1	1																								
20	918-101-30240	FASTENER <L=152>	2	2																								
21	370-024-13480	HOSE <L=750>	1	1																								
23	370-007-11090	CLAMP ASSY <18X2>	8	8																								
24	370-007-11010	CLAMP ASSY <18X1>	1	1																								
25	370-003-00750	SLEEVE <18-15>	9	9																								
26	803-200-10100	FITTING <KUD15-040N>	1	1																								
27	443-403-73200	JOINT	1	1																								
28	804-580-10800	PLUG (FOR FEMALE) <08>	1	1																								
29	804-570-30800	CAP (FOR MALE)	1	1																								
30	370-009-25320	JOINT (FILTER, WITH O-RING) <T. 3-G1/4>	1	1																								
31	803-160-70040	PLUG <PF1/4>	1	1																								
32	370-009-22690	JOINT	1	1																								
65	804-564-00800	JOINT, SELF SEALING	1	1																								
66	804-561-20810	JOINT, SELF SEALING (PLUG)	1	1																								
71	910-710-21100	O-RING	1	1																								
72	914-700-00800	RING, BACKUP <Y22021-08>	1	1																								
84	910-028-01100	O-RING <1B P11>	1	1																								



組立名称 ロープ ASSY  
 Assembly Name ROPE ASSY  
 FIG. PR516-0001-00  
 スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N	O	
1	370-019-20941 ROPE ASSY		1	1																	
2	918-101-43010 FASTENER		1	1																	
3	370-022-28870 PLATE, NAME <10M>		1	1																	
10	370-019-23540 ROPE ASSY		1	1																	



組立名称 シーフ ASSY PS518-0002-01  
 Assembly Name SHEAVE ASSY



組立名称 シーフ ASSY FIG. PS518-0002-01  
 Assembly Name SHEAVE ASSY

スペック 番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.


指示番号 Key No.	部 品 番 号 部 品 名 称	Part No. Part Name	Q'ty Per Section 個数																	実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O					
1	370-101-01560 PIN		2	2																		
2	370-002-01090 PIN, SNAP <20>		1	1																		
3	370-010-09300 SHEAVE ASSY		1	1																		
5	370-001-84540 PIN		1	1																		
6	334-209-20200 PLATE		1	1																		
7	901-012-12025 BOLT <M12X25>		4	4																		
8	370-005-45180 PLATE		2	2																		
9	370-003-09650 SPACER <L=4>		2	2																		
10	801-363-40036 PIN, SPLIT		1	1																		
24	342-220-30511 SUPPORT		1	1																		
32	805-200-45024 BEARING, ROLLER		1	1																		
100	342-220-30500 SHEAVE ASSY		1	1																		












組立名称 ツールASSY  
 Assembly Name TOOL ASSY  
 FIG. PT516-0010-00


スベック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部 品 番 号 部 品 名 称	Part No. Part Name	Q'ty Per Section 個数														実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				O	
1	919-901-50000 BOX, TOOL		1	1																	
2	370-041-00140 PUMP, GREASE (TNF)		1	1																	
3	370-024-03770 HOSE (GREASE)		1	1																	
4	344-618-00600 PUMP, GREASE		1	1																	
5	919-912-10250 WRENCH, MONKEY (250MM)		1	1																	
6	370-028-01080 GREASE <TNR, 420ML>		2	2																	
7	370-028-01150 GREASE <NEW-SL PM-70#2>		2	2																	
8	344-618-00100 SPANNER		1	1																	
9	334-601-52000 PRESSURE DEJECTA (MALE 1/2)		1	1																	
10	334-601-52500 PRESSURE DEJECTA (FEMALE 1/2)		1	1																	
11	919-913-10036 SPANNER, SINGLE END <36>		1	1																	
12	919-913-10030 SPANNER, SINGLE END <30>		1	1																	
50	344-623-98010 TOOL ASSY		1	1																	







組立名称 Assembly Name		ツール (チェーンレバーホスト) TOOLS (CHAIN LEVER HOIST)					FIG. PW103-0089-00												
仕様番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																	
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M	N
1	919-000-00013	TOOL (CHAIN LEVER HOIST)	1	1															




<b>組立名称</b> Assembly Name		マウントASSY (ツリカンシカメラ/フルオートラフingジブ) MOUNT ASSY (LOAD MONITOR /FULL AUTOMATIC LUFFING JIB)												FIG. PX501-0057-00					
<b>仕様番号</b> Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																	
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section										個数 (変更番号)	実施号機 Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M	N
1	344-442-86100	SUPPORT	1	1															
2	344-441-84100	SUPPORT	1	1															
3	344-441-84200	SUPPORT	2	2															
4	344-442-86300	SUPPORT	1	1															
5	344-442-86400	SUPPORT	1	1															



組立名称 Assembly Name		マウントASSY (ジブダツチヤカ) MOUNT ASSY (JIB DISASSEMBLY)		FIG. PX501-0132-03														
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.	ページ Page			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M
2	360-533-60000	CYLINDER, JIB (DISMOUNTING)	1	1														41
3	370-001-64690	PIN	4	4														
4	903-020-41401	WASHER, SPRING <14>	2	2														
5	370-001-64630	PIN	2	2														
6	901-012-14025	BOLT <M14X25>	2	2														
7	903-020-40801	WASHER, SPRING <8>	24	24														
8	370-003-01790	SPACER <L=3>	4	4														
9	342-215-62700	GUIDE	2	2														
10	342-215-62600	LINK	1	1														
11	370-001-62060	PIN	1	1														
12	344-430-55300	GUIDE	4	4														
13	901-012-08016	BOLT <M8X16>	16	16														
14	808-010-08020	BEARING, PLAIN	2	2														
15	901-721-12020	BOLT, HEXAGON SOCKET <M12X20>	2	2														
16	344-430-56100	SPACER	1	1														
17	342-215-62750	ROLLER	4	4														
18	370-019-20960	ROPE, WIRE (TESAC) <18X11.9M>	2	2														
19	370-016-00110	NUT <M33>	2	2														
20	902-014-03300	NUT	2	2														
21	801-363-32025	PIN, SPLIT <3.2X25>	4	4														
24	342-215-62850	GUIDE	2	2														
25	801-363-80080	PIN, SPLIT <8X80>	1	1														
26	903-030-74501	WASHER, PLAIN <45>	1	1														
27	370-010-08160	SHEAVE ASSY	6	6														
28	342-215-62800	PIN	4	4														
29	345-901-15600	SUPPORT	2	2														
30	901-711-14065	BOLT <M14X65>	4	4														
31	801-363-40040	PIN, SPLIT <4X40>	4	4														
32	805-611-00110	NUT <AN11>	4	4														
33	805-621-00110	WASHER, TOOTH <AW11>	4	4														
34	342-215-62550	GUARD	1	1														
35	342-215-62900	GUARD	1	1														
36	342-215-62500	GUIDE	2	2														
37	901-012-08012	BOLT <M8X12>	4	4														
38	903-030-71401	WASHER, PLAIN <14>	4	4														


組立名称 Assembly Name		マウントASSY (ジブダツチヤカ) MOUNT ASSY (JIB DISASSEMBLY)		FIG. PX501-0132-03														
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.	ページ Page			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M
61	342-215-62100	SUPPORT	1	1														
62	342-215-62200	SUPPORT	2	2														
63	342-215-62300	SUPPORT	1	1														
64	342-215-62400	SUPPORT	1	1														
72	805-150-06211	BEARING, BALL	12	12														
82	805-130-06206	BEARING, BALL	2	2														



組立名称 マウントASSY (FLJ:ステップ&ロープ&ガード)  
 Assembly Name MOUNT ASSY (FLJ:STEP & ROPE & GUARD)  
 FIG. PX501-0133-01  
 スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.


指示番号 Key No.	部品番号 部 品 名 称	Part No. Part Name	Q'ty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N
6	344-435-70100 STEP		1	1															
7	344-441-80100 STEP		1	1															
8	344-435-70200 COVER		1	1															
9	901-012-10018 BOLT <M10X18>		20	20															
10	903-020-41001 WASHER, SPRING <10>		22	22															
11	903-030-71001 WASHER, PLAIN <10>		2	2															
12	901-012-10025 BOLT <M10X25>		2	2															
13	344-436-92700 SUPPORT		2	2															
16	801-723-03012 SCREW, MACHINE <M3X12>		6	6															
17	903-020-40301 WASHER, SPRING <3>		6	6															
18	422-639-92010 CLAMP		2	2															
19	903-030-70301 WASHER, PLAIN <3>		6	6															
20	370-001-84500 PIN		2	2															
21	370-002-00650 PIN, SNAP		2	2															
22	370-001-03940 PIN		2	2															
23	801-363-32040 PIN, SPLIT <3. 2X40>		4	4															





組立名称 マウントASSY (FLJ:ステップ&ロープ&ガード)  
 Assembly Name MOUNT ASSY (FLJ:STEP & ROPE & GUARD) FIG. PX501-0200-00  
 スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.


指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N	O
1	*****-*****	MOUNT ASSY (FLJ:STEP & ROPE & GUARD)	1	1																187
2	831-552-05000	SHACKLE	4	4																
3	370-019-16500	ROPE WIRE <L=1950>	4	4																
4	370-019-23540	ROPE ASSY	1	1																163




組立名称 マウントASSY (ジャリヨトカロカシレン)  
 Assembly Name MOUNT ASSY (RELATING TO VEHICLE REGISTRATION) FIG. PX501-0311-00

仕様番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数														実施号機 (変更番号)	Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
1	347-705-71100	PLATE, NAME	1	1															
2	347-705-71200	PLATE, NAME	1	1															
3	563-701-32000	PLATE, NAME (カンフヒヨウシキ)	1	1															
4	347-701-62950	PLATE, NAME (サイコウシヨウアツリヨク)	12	12															
5	347-703-61900	RED FUSEE (2 PCS/SET, WITH BRACKET)	1	1															
6	347-703-61150	TAPE <T=0.6>	2	2															



組立名称 Assembly Name		マウントASSY (セイパンプレート) MOUNT ASSY (SERIAL NO. PLATE)				FIG. PX501-0312-00													
スペック番号 Specification No.		A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >																	
指示番号 Key No.	部品番号 部品名称	Part No. Part Name	Qty Per Section 個数										実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	M	N
1	332-300-00050 PLATE		1	1															




組立名称 ラジオ (クレーンキャブ)  
Assembly Name RADIO (CRANE CAB)

FIG. PY135-0038-04

スペック番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 部品名称 Part No. Part Name	Q'ty Per Section										個数	実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					K	L	M	N
3	344-926-50300 SUPPORT	1	1																
5	344-926-52000 RADIO	1	1																
7	821-000-00191 TERMINAL	1	1																
8	821-000-00183 INSULATOR	1	1																
9	821-000-00182 INSULATOR	1	1																
10	821-000-00192 TERMINAL (MALE)	1	1																
14	344-926-50600 PANEL	1	1																
16	344-926-50800 HARNESS	1	1																



組立名称 ラジオ (キャリアキャブ)  
 Assembly Name RADIO (CARRIER CAB)

FIG. PY135-0041-03

仕様番号 A < ATF-400G-1-90101 > B < ATF-400G-1-90102 >  
 Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Qty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				N	O
3	344-926-50300	SUPPORT	1	1																
4	344-926-52000	RADIO	1	1																
6	821-000-00191	TERMINAL	1	1																
7	821-000-00183	INSULATOR	1	1																
8	821-000-00182	INSULATOR	1	1																
9	821-000-00192	TERMINAL (MALE)	1	1																
15	344-926-50800	HARNESS	1	1																









インデックス

**INDEX**

## INDEX - 1

部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
160			313-719-23600	38	5	342-017-71140	26	261
160-662-41000	68	3	323			342-017-71150	26	251
160-662-51000	68	11	323-700-00020	76	4	342-017-72000	22	2
162			332			342-017-73000	22	3
162-490-13000	42	28	332-000-00210	22	8	342-017-79510	22	1
166			332-000-00220	22	9	342-020-00711	204	7
166-160-16000	40	24	332-000-00380	25	129	342-020-00751	204	8
	42	20	332-000-00390	25	130	342-020-00760	204	9
181			332-300-00050	42	30	342-020-44000	22	4
181-115-13000	50	22		196	1	342-204-70190	42	27
183			333			342-204-70630	98	5
183-157-03000	64	9	333-435-42080	153	26	342-210-70980	190	3
183-157-04000	64	8	334			342-210-70990	190	21
183-215-11000	50	7	334-209-20200	166	6	342-215-62100	186	61
	174	7	334-402-50120	89	11	342-215-62200	186	62
183-215-12000	174	6	334-601-52000	176	9	342-215-62300	186	63
183-360-24004	40	12	334-601-52500	176	10	342-215-62400	186	64
183-360-32000	40	23	335			342-215-62500	185	36
186			335-901-17000	150	1	342-215-62550	185	34
186-151-07000	70	1	342			342-215-62600	185	10
	154	66	342-008-00100	22	13	342-215-62700	185	9
186-151-07050	70	5	342-008-00150	26	173	342-215-62750	185	17
186-151-07060	70	6	342-008-00200	26	171	342-215-62800	185	28
186-151-07080	70	8	342-009-20700	25	123	342-215-62850	185	24
186-151-07090	70	9	342-010-80820	204	19	342-215-62900	185	35
186-151-07120	70	12	342-014-80010	24	95	342-215-63100	48	4
186-151-07130	70	13	342-014-80100	23	61	342-215-63150	48	7
186-151-07140	70	14	342-014-90200	24	91	342-215-63200	48	5
186-151-07200	70	26	342-015-10300	22	17	342-215-63250	48	10
186-151-07300	70	10	342-015-56100	24	74	342-215-63350	48	12
186-160-10001	26	233	342-015-56200	24	75	342-217-30051	36	50
186-160-57000	40	27	342-017-20010	24	87		92	7
191			342-017-20020	24	89	342-217-30061	38	50
191-160-04000	40	20	342-017-70101	23	47		92	8
192			342-017-70200	25	115	342-217-30100	36	1
192-285-00080	145	66	342-017-70250	26	213	342-217-30150	38	1
313			342-017-70300	25	120	342-217-30202	38	11
313-719-23600	36	5	342-017-70401	25	135	342-217-30301	92	9

## INDEX - 1

## INDEX - 2

部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
342-217-30400	36	11	343-419-42210	36	7	344-309-96100	145	1
342-217-30600	26	149		38	7	344-309-96110	145	31
342-217-30610	26	231	343-428-47010	158	13	344-309-96120	145	32
342-217-30650	26	232	343-435-52450	158	25	344-309-96200	145	2
342-217-30900	92	10	343-444-91000	155	84	344-309-96300	145	3
342-217-50380	172	3	343-444-91100	153	32	344-309-96400	145	4
342-217-69510	190	22	343-452-30260	162	19	344-309-96500	145	5
342-219-71410	123	1	343-452-41320	156	146	344-309-96600	145	6
342-219-71420	123	2	343-452-63830	158	21	344-309-96610	145	51
342-219-91300	204	27	343-452-65400	158	5	344-309-96620	145	52
342-219-91310	204	51	343-460-00100	158	9	344-430-55300	185	12
342-219-91650	204	31	343-460-00200	158	16	344-430-56100	185	16
342-219-91750	204	32	343-519-10101	86	9	344-435-70100	188	6
342-219-91900	204	33	343-542-80100	32	5	344-435-70200	188	8
342-219-91950	204	23	343-614-31300	141	24	344-436-92700	188	13
342-219-98010	204	50	343-614-93100	76	7	344-441-80100	188	7
342-220-30100	89	14	343-626-00100	141	23	344-441-84100	182	2
342-220-30200	92	13	343-626-00300	141	28	344-441-84200	182	3
342-220-30500	89	9	343-626-10100	76	6	344-442-86100	182	1
	166	100	343-634-80300	76	5	344-442-86300	182	4
342-220-30511	166	24	343-634-80310	77	71	344-442-86400	182	5
342-220-39510	89	43	343-636-40100	76	32	344-445-10020	112	1
342-614-11300	30	1	343-636-40300	76	12	344-448-90100	190	4
342-614-11400	30	2	343-636-40400	76	14	344-448-90200	190	5
342-825-30100	95	107	343-636-40500	76	33	344-448-90300	190	6
342-825-36100	95	1	343-636-40700	77	40	344-452-30110	128	5
342-825-36201	95	2	343-636-40800	77	46	344-452-31110	123	9
342-825-36301	95	3	343-636-41000	76	3	344-452-31120	123	10
342-825-36402	95	12	343-636-41100	77	36	344-452-31610	132	1
342-825-36600	95	5	343-636-50100	141	27	344-452-31810	126	7
342-825-36700	95	13	343-636-50200	142	43	344-452-32310	116	2
342-825-36900	95	17	343-728-30200	77	49	344-452-32410	120	1
342-933-40200	98	7	343-957-80470	30	3	344-452-32420	120	2
342-933-41000	98	2	344			344-452-32430	120	3
	174	50	344-300-50500	32	17	344-609-40200	202	12
342-933-41100	174	1	344-300-85200	32	15	344-618-00100	176	8
342-933-41200	174	2	344-309-24010	108	2	344-618-00600	176	4
343			344-309-83130	108	3	344-618-00620	110	1

## INDEX - 2

## INDEX - 3

部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
344-623-93000	172	50	347-636-52110	118	1	360-537-41001	82	1
	202	21	347-701-62950	194	4	360-537-42000	82	2
344-623-93100	172	1	347-703-61150	194	6		84	2
344-623-93200	172	2	347-703-61900	194	5	360-537-49900	82	31
344-623-93300	172	4	347-705-71100	194	1		84	31
344-623-98010	176	50	347-705-71200	194	2	360-539-10000	84	50
344-774-60600	204	15	360				204	3
344-785-31000	169	5	360-100-90600	42	19	360-539-11000	84	1
344-785-31010	169	51	360-109-20101	40	7	360-902-89510	27	270
344-785-31020	169	52	360-166-69902	40	60	360-931-69510	50	60
344-785-31030	169	53	360-176-10000	40	100	360-936-69520	50	50
344-908-30100	169	15		89	8	360-951-80100	50	17
344-922-47100	169	4	360-176-10100	40	13	360-953-70000	34	100
344-922-47200	169	17	360-176-11000	40	9	360-953-79510	34	31
344-926-50300	198	3	360-176-18820	40	10	360-953-79520	34	51
	200	3	360-227-41000	46	4	360-953-90400	50	31
344-926-50600	198	14	360-227-44001	46	16	360-953-90500	50	32
344-926-50800	198	16	360-262-43000	46	17	360-953-90600	50	34
	200	15	360-262-49900	46	80	360-961-60000	50	100
344-926-52000	198	5	360-272-00000	46	100		98	1
	200	4		89	2	360-961-60100	50	12
344-947-70200	116	1	360-272-01000	46	8	360-961-60200	50	27
345			360-272-02000	46	9	360-961-60300	50	28
345-901-15600	185	29	360-413-30030	82	10	361		
346				84	10	361-205-05010	178	1
346-112-31500	86	13	360-516-63000	82	4	361-205-05020	178	2
346-112-90200	138	5		84	4	361-205-05030	178	3
346-112-90300	138	6	360-526-50500	42	7	361-205-05040	178	4
346-112-91100	86	1	360-533-60000	43	100	361-206-70000	32	1
346-112-91200	86	2		185	2		178	100
346-114-50100	138	2	360-533-61000	42	1	361-326-50000	76	1
346-114-51000	86	50	360-533-63000	42	22	361-407-10000	142	42
	138	1	360-533-64000	42	6	366		
346-114-51100	86	3	360-533-65000	42	32	366-001-50000	68	30
346-118-20100	138	10	360-533-65500	42	33		154	73
347			360-533-69900	42	80	366-001-50020	68	9
347-627-81100	102	1	360-537-40001	82	50	366-001-50060	68	21
347-627-81200	102	2		204	2	366-001-50070	68	22

## INDEX - 3

## INDEX - 4

部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
366-025-50000	52	2	366-416-87570	57	26	370-001-16350	25	133
366-025-55010	52	23	366-416-87580	57	59	370-001-21650	22	24
366-037-25020	54	6	366-426-65010	60	6	370-001-43390	205	52
366-041-40000	52	30	366-426-65020	60	8	370-001-43740	26	177
	154	58	366-426-65050	60	15	370-001-45480	98	3
366-041-70000	54	50	366-426-65060	60	16	370-001-50900	36	6
	154	42	366-429-15020	57	57		38	6
366-041-75010	54	2	366-429-35040	62	8	370-001-53930	23	45
366-041-75020	54	14	366-457-30000	57	100	370-001-54970	204	16
366-041-75030	54	16		158	12	370-001-62060	185	11
366-041-75040	54	17	366-457-35030	60	20	370-001-63510	42	23
366-041-75050	54	18	366-459-00000	62	30	370-001-64630	185	5
366-041-75060	54	15		64	1	370-001-64690	185	3
366-051-75100	72	15	366-460-85020	62	9	370-001-65690	26	147
366-054-80000	40	19	366-460-85030	62	12	370-001-65860	24	92
	72	50	366-463-75030	57	19	370-001-68670	22	23
366-200-15030	64	3		60	19	370-001-71290	22	30
366-241-66200	66	9	366-463-75050	57	55	370-001-74920	23	69
366-242-40000	66	20	366-473-30000	64	30	370-001-74990	22	31
	154	38		153	18	370-001-75060	174	9
366-324-65490	52	22	366-473-31010	64	2	370-001-75150	48	11
366-324-65510	52	24	366-478-20000	60	50	370-001-77470	25	122
366-400-85025	62	11		153	27	370-001-80840	23	62
366-401-75020	60	2	366-705-55010	16	7	370-001-84010	26	182
366-401-75030	60	4	366-722-50000	16	20	370-001-84500	188	20
366-401-75040	57	5		153	6	370-001-84540	166	5
	60	5	366-726-30000	158	28	370-001-84580	22	16
366-401-75060	60	9	370			370-001-84590	23	52
	60	10	370-001-00350	40	29	370-001-84620	25	136
366-401-75070	60	11	370-001-00820	25	139	370-001-84630	24	106
366-401-75080	60	12	370-001-01430	120	10	370-001-84650	23	55
366-401-75090	60	13	370-001-03940	188	22	370-001-84670	89	10
366-401-75100	60	14	370-001-04230	50	26	370-001-85740	50	4
366-401-75120	60	17	370-001-05000	34	5	370-001-88760	89	4
366-405-65040	60	23	370-001-05180	27	266	370-001-88820	92	4
366-416-87520	57	53		190	26	370-002-00650	188	21
366-416-87530	57	54	370-001-05200	34	10	370-002-01090	166	2
366-416-87560	57	6	370-001-05210	50	21	370-002-01100	22	25

## INDEX - 4

## INDEX - 5

部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
370-002-01110	204	36	370-005-62130	22	34	370-009-00970	154	72
370-002-01750	98	4	370-005-68540	46	14	370-009-02920	154	77
370-002-06440	204	35	370-005-71570	26	145	370-009-19390	158	27
370-002-06600	82	12	370-005-71580	26	146	370-009-21300	158	1
	84	12	370-005-71590	24	102	370-009-22690	162	32
370-003-00030	40	25	370-005-71600	24	103	370-009-23420	153	14
370-003-00740	162	6	370-005-74500	23	60	370-009-23960	153	21
370-003-00750	155	88	370-005-74680	24	96	370-009-25320	162	30
	162	25	370-005-74690	24	97	370-009-25350	154	54
370-003-00780	155	87	370-005-75320	24	76	370-009-25580	154	78
370-003-01790	42	26	370-005-75330	24	77	370-009-26890	153	16
	185	8	370-005-78230	24	107	370-009-27500	153	7
370-003-02630	204	10	370-005-79550	24	80	370-009-33020	190	2
370-003-03320	95	6	370-005-79560	24	81	370-010-05270	22	18
370-003-03560	24	101	370-005-79610	25	140	370-010-06240	23	54
	26	181	370-005-79620	25	141	370-010-06280	26	180
370-003-04660	48	6	370-005-79690	25	113	370-010-06300	26	179
370-003-08660	23	57	370-005-79700	25	114	370-010-07630	174	5
370-003-09530	22	32	370-005-81190	24	82	370-010-08080	25	125
370-003-09650	166	9	370-005-81200	24	83	370-010-08160	42	25
370-003-09730	22	29	370-005-81210	24	99		185	27
370-003-10600	204	11	370-005-81220	24	100	370-010-09300	22	28
370-003-10950	50	10	370-005-81230	24	85		50	5
370-003-11070	204	12	370-005-81240	24	86		166	3
370-003-13150	25	132	370-005-81830	22	7	370-010-09330	50	6
370-003-13820	22	15	370-005-87090	36	3	370-011-00380	40	26
370-004-03250	25	134		38	3	370-011-03840	42	21
370-004-03430	46	53	370-005-87630	82	14	370-011-04480	77	72
370-004-04040	25	134		84	14	370-011-06580	22	33
370-004-04220	89	17	370-007-11000	155	82	370-011-06940	205	53
370-005-03260	153	34	370-007-11010	154	56	370-011-07810	48	1
370-005-08610	98	31		162	24	370-011-10050	77	75
370-005-09860	22	22	370-007-11030	155	83	370-012-00400	86	4
370-005-19080	50	14		158	26	370-012-00840	36	8
370-005-45180	166	8	370-007-11080	153	33		38	8
370-005-47620	50	13		158	8	370-014-00020	26	263
370-005-58150	86	10	370-007-11090	162	23		190	23
370-005-61980	190	1	370-007-11100	153	24	370-014-00030	120	8

## INDEX - 5

## INDEX - 6

部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
370-014-00040	34	11	370-022-28870	164	3	703-201-27590	60	18
370-014-00140	169	9	370-024-03770	176	3	801		
370-014-00150	204	14	370-024-13480	162	21	801-363-16012	27	264
370-015-09960	50	33	370-024-28920	153	25		190	24
370-015-09990	50	29	370-024-28930	154	62	801-363-20016	77	77
370-016-00110	23	36	370-024-32310	154	63		120	9
	185	19	370-024-41450	158	3	801-363-32020	26	183
370-016-00470	40	3	370-024-53000	153	35		34	12
370-016-02250	23	49	370-024-57000	162	3		50	20
370-019-08450	202	14	370-024-57880	156	147	801-363-32022	204	17
370-019-16500	192	3	370-024-66210	153	5	801-363-32025	77	74
370-019-16530	202	16	370-024-76590	154	70		185	21
370-019-17310	202	15	370-027-04640	145	63	801-363-32040	188	23
370-019-20810	23	42	370-028-01080	176	6	801-363-40032	23	53
370-019-20941	164	1	370-028-01150	176	7	801-363-40036	40	30
370-019-20960	185	18	370-030-09510	34	41		166	10
370-019-20970	22	35	370-041-00140	176	2	801-363-40040	185	31
370-019-20980	23	38	370-058-00060	46	42	801-363-50045	23	63
370-019-23480	202	17	370-101-01560	166	1	801-363-63090	42	24
370-019-23540	164	10	370-105-00630	76	30	801-363-80080	185	25
	192	4	370-124-01220	158	24	801-713-03005	86	11
370-019-24300	98	11	422			801-713-03008	145	38
370-020-00030	25	126	422-014-40200	23	68	801-713-03012	169	10
370-020-01310	22	10	422-639-92010	188	18	801-713-05014	32	13
370-020-04380	26	211	422-660-60010	120	11	801-713-05016	141	13
370-020-05090	25	127	423			801-723-03012	188	16
370-020-11060	23	59	423-923-30360	136	1	801-723-03016	77	37
370-020-11420	25	119	426			801-723-04010	36	9
370-020-12900	25	112	426-214-13200	128	4		38	9
370-020-16860	24	104	427			801-723-05010	77	50
370-020-16940	25	121	427-387-00100	76	28	801-823-06008	26	212
370-020-16950	24	90	443			801-823-06012	145	34
370-020-16960	24	84	443-403-73200	162	27	801-864-06016	169	13
370-020-16970	24	98	563			801-924-83010	178	8
370-020-16980	24	79	563-701-32000	194	3	801-924-86014	30	4
370-020-17050	24	73	594			801-924-86016	30	5
370-020-17060	24	94	594-571-38000	40	1	801-928-84010	178	7
370-021-09510	34	61	703			803		

## INDEX - 6

## INDEX - 7

部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
803-010-10120	162	13	803-200-10100	162	26	805-621-00240	22	27
803-010-10200	153	13	803-200-10180	154	64	805-761-00209	26	241
803-020-10140	156	136	803-200-30075	154	60	806		
803-020-10280	154	65	803-200-30180	154	69	806-011-10250	16	5
	159	41	803-211-22450	153	12	806-011-10300	23	70
803-020-90141	153	30	804				42	11
	158	11	804-001-60127	154	37	806-011-10450	23	46
803-020-90161	153	15		158	6		26	178
803-020-90181	153	22		162	1	806-011-11200	23	56
803-020-90201	154	57	804-001-60131	154	55	806-021-10470	40	42
	162	14		162	18	806-021-10900	25	131
803-020-90241	154	52	804-001-60133	158	23	806-021-11000	42	62
803-020-90251	156	134	804-304-11250	156	144	806-121-12200	46	51
803-020-90281	153	10	804-561-20810	162	66	806-220-02100	46	26
803-030-30140	154	76	804-564-00800	162	65	807		
803-031-30141	153	20	804-570-30800	162	29	807-201-04032	36	4
	158	7	804-580-10800	162	28		38	4
803-031-30171	155	80	804-710-20502	158	2		204	13
803-031-30241	156	135	805			807-201-05025	40	2
803-031-30281	158	22	805-000-51316	34	3	807-201-05040	46	1
803-050-10100	154	59	805-000-51336	50	16	807-201-08045	26	234
803-050-10200	153	11	805-130-06206	48	22	808		
803-050-50200	154	68		186	82	808-010-08020	185	14
803-051-51202	153	23	805-150-06211	42	52	814		
803-051-51804	154	79		186	72	814-080-00160	155	114
803-051-71202	155	81	805-160-06006	42	42		155	115
803-110-10170	162	5	805-160-06204	40	41		155	116
803-160-30020	64	14	805-160-06211	42	63		156	117
	68	2	805-160-06309	26	221		156	118
	70	24	805-200-45011	26	192		156	119
	89	29	805-200-45022	50	82		156	120
803-160-30040	70	23		174	32		156	121
803-160-30060	64	4	805-200-45024	26	202		156	122
803-160-50040	154	75		50	72		156	123
803-160-70040	154	44		166	32		156	124
	162	31	805-611-00110	185	32		156	125
	204	5	805-611-00240	22	26		156	127
803-200-10075	162	4	805-621-00110	185	33		156	129

## INDEX - 7

## INDEX - 8

部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
814-080-00160	156	130	814-080-00290	155	109	821-000-02006	86	14
	156	132		155	110		141	31
	156	133		156	131	821-000-02008	32	29
	156	138		159	37		141	32
	158	33		159	38	821-000-02010	32	30
	158	34	821				77	44
	158	35	821-000-00182	198	9	821-000-02014	32	31
	159	36		200	8	821-000-02015	141	33
	162	7	821-000-00183	198	8	821-000-02033	32	32
	162	8		200	7	821-000-02036	142	38
814-080-00210	155	113	821-000-00191	198	7	821-000-02037	141	34
	156	126		200	6	821-000-02039	141	35
	156	128	821-000-00192	198	10	821-000-02051	77	51
	162	9		200	9	821-000-02798	202	2
	162	10	821-000-00579	169	21	821-111-01510	169	24
	162	11	821-000-00689	202	3	821-112-00083	108	6
	162	12	821-000-00791	202	4	821-112-14030	114	4
814-080-00241	155	108	821-000-01173	86	15	821-141-02020	169	22
	155	111	821-000-01326	169	20	821-169-10808	145	64
	155	112	821-000-01411	32	11	821-189-30810	145	40
814-080-00290	155	90		141	22	821-211-01050	169	25
	155	91	821-000-01413	153	36	821-211-02020	169	23
	155	92	821-000-01836	202	5	821-218-00010	23	39
	155	93	821-000-01837	202	6	821-222-02101	32	26
	155	94	821-000-01838	202	7	821-224-00060	108	4
	155	95	821-000-01839	202	8	821-229-10300	145	37
	155	96	821-000-01840	202	9	821-229-20400	32	27
	155	97	821-000-01841	202	10	821-905-21109	108	1
	155	98	821-000-01842	202	11	821-905-96273	108	5
	155	99	821-000-02001	141	29	821-909-08582	202	1
	155	100	821-000-02002	77	42	821-999-00030	145	61
	155	101		120	12	821-999-00040	145	62
	155	102	821-000-02004	32	25	824		
	155	103		77	43	824-027-01075	86	5
	155	104		141	30	824-551-06000	23	40
	155	105		145	13	824-561-01000	34	6
	155	106		169	19		50	25
	155	107	821-000-02006	32	28		89	18

## INDEX - 8

## INDEX - 9

部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
824-581-02000	22	21	901-012-10020	158	10	901-711-12016	25	124
831				204	28	901-711-12022	24	88
831-525-12200	202	20	901-012-10022	76	35	901-711-12025	22	5
831-525-13605	202	19	901-012-10025	141	25	901-711-12030	89	12
831-552-05000	192	2		174	3	901-711-14025	25	108
901				188	12	901-711-14035	23	71
901-012-04016	123	3	901-012-12020	128	1	901-711-14065	185	30
901-012-05012	116	3	901-012-12025	166	7	901-711-16025	24	78
901-012-05020	123	6		204	25	901-711-16030	22	11
901-012-06010	26	142	901-012-12160	172	5	901-711-20045	50	9
901-012-06012	145	10	901-012-14025	185	6		174	8
901-012-06014	25	128	901-012-16035	95	7	901-711-20055	50	8
901-012-06016	123	11	901-012-24045	138	3	901-711-24150	23	50
901-012-06020	120	4	901-015-06050	154	41	901-712-16055	24	93
901-012-08012	142	39	901-015-08010	141	15	901-712-16080	23	66
	185	37	901-015-08055	154	39	901-712-24130	23	43
901-012-08016	32	7	901-015-10016	48	8	901-721-04025	76	16
	86	6	901-015-12025	26	174	901-721-05025	76	10
	92	14		48	2		141	19
	185	13	901-015-18075	42	4	901-721-06012	25	118
901-012-08018	95	14	901-015-20090	112	2	901-721-06035	141	2
901-012-08020	158	17	901-315-05016	32	18	901-721-08020	24	105
	169	1	901-315-06020	76	23	901-721-10025	40	21
	204	20	901-315-06025	32	10	901-721-10030	154	71
901-012-08025	76	19	901-315-08016	102	3	901-721-10075	25	116
901-012-08030	169	18	901-315-08025	76	2	901-721-10090	154	74
901-012-08045	153	28	901-315-10020	68	17	901-721-12020	185	15
901-012-08050	154	61	901-315-10022	68	6	901-721-12030	204	4
901-012-08055	158	29	901-315-10045	70	16	901-802-08020	156	139
901-012-08075	154	67	901-317-12055	64	5	901-862-06012	141	17
901-012-10012	205	54	901-319-05045	57	25	901-862-08020	95	11
901-012-10014	145	7	901-711-06020	26	143	901-900-00008	76	31
901-012-10016	32	2	901-711-08012	25	138		141	36
	158	14	901-711-08025	25	109	902		
901-012-10018	98	8	901-711-08030	25	110	902-012-00300	77	39
	188	9	901-711-10025	22	19		145	33
901-012-10020	50	35		92	5		169	12
	153	8	901-711-10030	92	12	902-012-00400	76	18

## INDEX - 9

## INDEX - 10

部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
902-012-00400	123	4	903-020-40301	188	17	903-020-41001	188	10
902-012-00500	32	23	903-020-40401	36	10		204	29
	76	11		38	10		205	55
	116	5		100	2	903-020-41201	22	6
	123	7		123	5		26	175
	141	20	903-020-40501	32	19		48	3
902-012-00600	76	25		76	9		64	6
	120	5		116	4		89	13
	123	12		123	8		95	19
	169	7		141	21		128	3
902-012-00800	76	21	903-020-40601	120	7		172	8
	158	20		123	13		204	26
	169	3		145	11	903-020-41401	23	72
902-012-01000	77	48		145	36		185	4
902-012-01200	86	8		154	40	903-020-41601	22	12
	95	18		169	6	903-020-42001	50	30
	172	7	903-020-40801	26	148	903-020-42401	138	4
902-012-01600	82	13		32	8	903-030-70301	77	38
	84	13		76	20		169	26
902-012-01800	82	3		86	7		188	19
	84	3		138	8	903-030-70401	76	17
902-014-01200	23	65		141	16		100	3
902-014-01600	23	67		153	29	903-030-70501	32	14
902-014-02000	112	4		158	30		76	27
902-014-02400	23	44		169	2		141	14
902-014-03300	185	20		185	7		169	16
902-014-04200	23	48		204	21	903-030-70601	23	41
902-022-03300	23	37	903-020-41001	22	20		27	265
902-024-00800	25	111		32	3		76	24
902-024-03300	26	172		40	22		120	6
902-802-00600	32	24		48	9		145	12
	77	41		50	36		145	35
	86	16		98	10		169	27
	141	18		141	26		190	25
903				145	8	903-030-70801	26	144
903-020-40301	86	12		153	9		32	16
	145	39		158	15		77	47
	169	11		174	4		77	76

## INDEX - 10

## INDEX - 11

部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
903-030-70801	92	15	908-131-08016	138	7	910-028-01800	57	65
	95	15	909				154	53
	98	9	909-250-40101	100	1		156	181
	138	9	910				162	17
	156	140	910-005-01200	57	21	910-028-02200	66	8
	159	47	910-005-01700	60	22	910-028-02400	16	9
	204	22	910-005-01900	60	24		153	3
903-030-71001	25	117	910-005-26500	40	31		158	19
	32	4	910-005-27500	46	21		159	81
	34	13	910-010-02500	16	8	910-028-02500	72	4
	92	6		57	66	910-028-02900	153	17
	145	9	910-010-03150	70	21	910-028-03200	68	8
	155	89	910-011-00700	64	13	910-028-03800	72	19
	158	18		68	1	910-028-04400	72	2
	188	11	910-011-01600	52	21	910-028-05500	42	12
	204	30	910-011-02000	57	64	910-028-13500	40	8
903-030-71201	22	14	910-011-02200	68	13	910-028-21000	46	7
	26	176	910-011-02201	16	6	910-028-24500	46	15
	48	13	910-011-02800	70	25	910-029-05000	82	7
	50	19	910-011-03400	70	18		84	7
	128	2	910-011-04400	68	16	910-029-12500	42	13
	172	6	910-011-24000	46	18	910-029-13500	42	29
	204	24	910-012-03000	70	19	910-029-18500	40	11
903-030-71401	185	38	910-012-03500	70	20	910-401-01200	66	2
903-030-71601	77	73	910-012-04000	64	7	910-401-01250	68	20
	95	8	910-028-00900	60	21	910-401-01400	68	14
903-030-72001	112	3	910-028-01100	153	31	910-401-02200	68	10
903-030-74501	185	26		156	171	910-710-21100	162	71
903-031-02001	40	28		158	4	911		
903-032-90600	141	37		159	71	911-001-05000	82	5
903-052-60601	169	14		162	2		84	5
907				162	84	912		
907-100-12450	23	64		204	6	912-511-01050	42	14
907-210-16600	92	3	910-028-01400	66	11	912-511-01600	40	14
907-300-08120	42	35		70	17	912-511-02100	46	22
907-300-10160	25	137		153	19	913		
	89	15	910-028-01500	72	12	913-011-03000	82	6
908			910-028-01600	66	5		84	6

## INDEX - 11

## INDEX - 12

部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
913-011-10500	42	17	918-101-30240	123	14	997-070-17185	114	1
913-011-16000	40	17		162	20	997-070-17187	114	2
913-022-26000	46	5		169	8	997-070-19886	141	5
913-023-19000	40	4	918-101-30250	32	6	997-070-24568	141	9
913-322-12500	42	8		76	29	997-070-27706	80	1
914				130	1	997-070-27756	141	8
914-100-02500	72	5		142	40	997-070-27789	32	12
914-100-21000	46	11	918-101-43010	164	2	997-070-27830	32	9
914-102-03001	82	9	919			997-070-27831	141	1
	84	9	919-000-00013	180	1	997-070-27832	76	15
914-102-10502	42	16		202	18	997-070-27843	77	53
914-102-16001	40	16	919-901-50000	176	1	997-070-27886	106	1
914-102-21003	46	24	919-912-10250	176	5	997-070-27935	77	52
914-110-01200	66	12	919-913-10030	176	12	997-070-27951	142	43
914-110-01600	52	25	919-913-10036	176	11	997-070-27952	142	42
	66	6	997			997-070-30306	32	20
914-110-04400	72	3	997-002-18947	126	31	997-070-30355	76	34
914-112-11001	42	10	997-002-51354	76	13		141	6
914-112-23501	46	6	997-009-86479	159	111	997-070-33253	116	8
914-312-17501	40	6	997-014-11987	126	41	997-070-33448	77	45
914-312-23501	46	3	997-016-36031	126	2	997-070-33643	141	11
914-700-00800	162	72	997-016-37183	126	5	997-070-34807	76	22
916			997-019-83888	126	4	997-070-34813	141	7
916-600-03001	82	11	997-028-68001	134	2	997-070-34837	104	1
	84	11	997-070-05518	116	6	997-070-73851	148	1
916-600-10502	42	18	997-070-10546	32	21	997-070-73965	92	11
916-600-16001	40	18	997-070-10973	156	141	997-070-74374	134	1
916-600-21000	46	25		158	32	997-070-74804	120	13
916-840-19000	40	5	997-070-10974	156	145	997-077-23993	126	3
916-840-26000	46	2		159	40	997-077-30598	159	48
916-841-12501	42	9	997-070-13678	142	41	997-077-31319	114	3
916-940-03000	82	8	997-070-13679	32	22	997-077-45469	148	2
	84	8	997-070-13680	141	12	997-077-49529	76	8
916-940-16000	40	15	997-070-16551	126	6	997-077-51370	141	10
916-941-10500	42	15	997-070-16855	153	4	997-078-11132	126	1
916-941-21000	46	23		158	31			
918			997-070-16862	153	1			
918-101-30240	116	7		159	39			

## INDEX - 12

**TADANO LTD.****株式会社 タダノ**

Head Office Ko-34, Sinden-cho, Takamatsu, Japan

本社 香川県高松市新田町甲34番地

History of Revision		改訂履歴
1		
2		
3		
4		
5		

